

**CZ**

Blahopřejeme Vám k nákupu a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do společnosti T'nB. Naše výrobky splňují platné předpisy a normy. Před použitím tohoto výrobku toho výrobku vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli instrukce a bezpečnostní pokyny a uchovali tento návod.

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Napájení vašeho zařízení se musí shodovat s původně plánovanými specifikacemi.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v deštích, ve vlhkých místech nebo v blízkosti vodních zdrojů.
- Nepokládejte hořlavé předměty, výbušné látky nebo nebezpečné předměty v blízkosti vašeho zařízení.
- Používejte iba dodané příslušenství a konektory. Použití jiného typu příslušenství, které není určeno k tomuto účelu, by mohlo nenapravitelně poškodit zařízení.
- Používejte a skladujte zařízení iba v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Nerozoberajte zařízení a nepokusujte se ho sami opravit.
- Nepoužívejte zařízení, pokud bylo poškozeno nárazem nebo jiným způsobem.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před čištěním nebo nepoužíváním odpojte zařízení od elektrické sítě a všechny zařízení.
- V případě bezdrátového zařízení nenechávejte výrobek v blízkosti platebních karet nebo jiných památných médií.

#### POTŘEBUJETE POMOC?

Spokojenost zákazníka je jedním z našich hlavních zájmů, můžete nás kontaktovat na info@t-nb.com. Podrobnosti o údržbě, řešení problémů a různé informace o tomto produktu najdete na naší webové stránce: www.t-nb.com

**SK**

Blaňoželáme Vám k nákupu a dăkujeme za dôveru, ktorú ste vložili do spoločnosti T'nB. Naše výrobky spĺňajú platné predpisy a normy. Pred použitím tohto výrobku toho výrobku vám doporučujeme, aby ste si pozorné prečítili inštrukcie a bezpečnostné pokyny a uchovali tento návod.

#### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Napájanie vášho zariadenia sa musí zhodovať s pôvodne plánovanými špecifikáciami.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v daždi, vo vlhkých miestach alebo v blízkosti vodných zdrojov.
- Nepokládajte horľavé predmety, výbušné látky alebo nebezpečné predmety v blízkosti vášho zariadenia.
- Používajte iba dodané príslušenstvo a konektory. Použitie iného typu príslušenstva, ktoré nie je určené k tomuto účelu, by mohlo nenapravitelně poškodiť zariadenie.
- Používejte a skladujte zariadenie iba v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 45 °C.
- Udržujte zariadenie mimo dosah detí.
- Nerozoberajte zariadenie a nepokusujte sa ho sami opraviť.
- Nepoužívejte zariadenie, ak bolo poškozené nárazom alebo iným spôsobom.
- Aby ste predeli nebezpečie úrazu elektrickým prúdom, pred čistením nebo nepoužíváním odpojte zariadenie od elektrickej siete a všetkých zariadení.
- V prípade bezdrôtového zariadenia nenechávejte výrobok v blízkosti platebních karet alebo iných pamätných médií.

#### POTREBUJETE POMOC?

Spokojnosť zákazníka je jedným z našich hlavných zájmov, môžete nás kontaktovať na info@t-nb.com. Podrobnosti o údržbe, riešení problémov a rôzne informácie o tomto produkto nájdete na našej webovej stránke: www.t-nb.com

**RU**


Поздравляем вас с покупкой и благодарим за доверие, которое вы оказали компании T'nB. Наши продукты соответствуют действующим правилам и стандартам. Перед использованием устройства мы рекомендуем внимательно прочесть руководство, ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сохранить это руководство.

#### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Электропитание должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства.
- Не используйте устройство под дождем, в сырьих помещениях или около воды.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы, взрывчатые вещества или взрывоопасные предметы рядом с устройством.
- А кészüléket kizárolag a hozzá mellékelt tartozékokkal és csatlakozókkal használja. A bárminen más típusú, eltérő rendelhetősű tartozékok használata a készülék viszafordíthatatlan megrongálódását okozhatja.
- Используйте только прилагаемые аксессуары и разъемы. Использование другого аксессуара, не предусмотренного для этой цели, может привести к непоправимому повреждению вашего устройства.
- A készülék csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékletű helyen használja és tárolja.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj tylko dołączonych akcesoriów i złączy. Użycie jakiegokolwiek innego akcesorium nie przewidzianego do tego celu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Используйте только прилагаемые аксессуары и разъемы. Использование другого аксессуара, не предусмотренного для этой цели, может привести к непоправимому повреждению вашего устройства.
- A készülék gyereknekétől elszárva tárolandó.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készüléket, ha ittérte vagy megrongálódott.
- Bewaar uw toestel niet en probeer het niet zelf te herstellen.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Gebruik uw toestel niet nadat het een schok heeft ondergaan of werd beschadigd.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Om elektrische ontlasting te voorkomen moet u de hoofdvoeding en van elk toestel af vooraleer het te reinigen of indien u het niet gebruikt.
- В избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чисткой или если вы его не используете.
- Bij een draadloos toestel let u erop het niet in de buurt van kredietkaarten of andere gegevensopslagmiddelen te laten.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных.

#### SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Mivel ügyfeleink elégédtettsége kiemelt fontosságú bír számunkra, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az info@t-nb.com e-mail címen. Karbantartási és hibaellátási utasításokért, illetve a termékre vonatkozó különböző információkért látogasson el a weboldalunkra: www.t-nb.com

**RO**


Gratulálunk a megvásárolt termékhez, és köszönjük a T'nB vállalatba betett bizalmát. Termékeink eleget tesznek a hatállyós szabályozásoknak és szabványoknak. Javasoljuk, hogy a termék használata előtt olvassa el figyelemesen a bezpečnostní pokyny a uchovával tento návod.

#### FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- De voeding van uw toestel moet beantwoorden aan de initieel voorziene eigenschappen.
- Sohna ne használja a készüléket esőben, nedves helyiségekben vagy vizvélételi helyen.
- Ne helyezzen tűzveszélyes tárgyat, robbanásveszélyes anyagokat vagy veszélyes tárgyat a készülék közelében.
- Gebruik enkel enkelige voorwerpen en connectoren. Indien u een anderere accessoiretype zou gebruiken dan niet hierover voorzien is, zou het toestel onherstelbare schade kunnen opleopen.
- A készüléket csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékletű helyen használja és tárolja.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék gyereknekétől elszárva tárolandó.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készüléket, ha ittérte vagy megrongálódott.
- Bewaar uw toestel niet en probeer het niet zelf te herstellen.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Gebruik uw toestel niet nadat het een schok heeft ondergaan of werd beschadigd.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Om elektrische ontlasting te voorkomen moet u de hoofdvoeding en van elk toestel af vooraleer het te reinigen of indien u het niet gebruikt.
- В избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чисткой или если вы его не используете.
- Bij een draadloos toestel let u erop het niet in de buurt van kredietkaarten of andere gegevensopslagmiddelen te laten.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных.

#### HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: www.t-nb.com

**ES**


Gratuláreem zakupu i danku voor het vertrouwen dat u stelt in T'nB. Onze producten voldoen aan de geldende voorschriften en normen. Voordat u dit toestel gebruikt, raden wij u aan de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

#### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym oryginalnym specyfikacjom.
- Nikdy nie używaj urządzenia w deszczu, w miejscach wilgotnych lub w pobliżu źródeł wody.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych substancji w pobliżu urządzenia.
- Nie ostawiaj łatwo zapłonnych przedmiotów, takich jak zapałki, zapłonka, gąsienica itp. w pobliżu urządzenia.
- A készüléket kizárolag a hozzá mellékelt tartozékokkal és csatlakozókkal használja. A bárminen más típusú, eltérő rendelhetősű tartozékok használata a készülék viszafordíthatatlan megrongálódását okozhatja.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék gyereknekétől elszárva tárolandó.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék, ha ittérte vagy megrongálódott.
- Bewaar uw toestel niet en probeer het niet zelf te herstellen.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Gebruik uw toestel niet nadat het een schok heeft ondergaan of werd beschadigd.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Om elektrische ontlasting te voorkomen moet u de hoofdvoeding en van elk toestel af vooraleer het te reinigen of indien u het niet gebruikt.
- В избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чисткой или если вы его не используете.
- Bij een draadloos toestel let u erop het niet in de buurt van kredietkaarten of andere gegevensopslagmiddelen te laten.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных.

#### POTRZEBUJESZ POMOCY?

W troście o zadowolenie naszych klientów, nasz możliwość kontaktu z nami na info@t-nb.com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com

**PL**

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, które wykazały Państwo T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i oznakomienie się z instrukcjami techniki bezpieczeństwa i ochrony.

#### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym oryginalnym specyfikacjom.
- Sohná ne használja a készüléket esőben, nedves helyiségekben vagy vizvélételi helyen.
- Ne helyezzen tűzveszélyes tárgyat, robbanásveszélyes anyagokat vagy veszélyes tárgyat a készülék közelében.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék gyereknekétől elszárva tárolandó.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék, ha ittérte vagy megrongálódott.
- Bewaar uw toestel niet en probeer het niet zelf te herstellen.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Gebruik uw toestel niet nadat het een schok heeft ondergaan of werd beschadigd.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Om elektrische ontlasting te voorkomen moet u de hoofdvoeding en van elk toestel af vooraleer het te reinigen of indien u het niet gebruikt.
- В избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чисткой или если вы его не используете.
- Bij een draadloos toestel let u erop het niet in de buurt van kredietkaarten of andere gegevensopslagmiddelen te laten.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных.

**HU**

Pozdráviam vás s покупкой и благодарим за доверие, которое вы оказали компании T'nB. Наша продукция соответствует действующим правилам и стандартам. Перед использованием устройства мы рекомендуем внимательно прочесть руководство, ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сохранить это руководство.

#### FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- De voeding van uw toestel moet beantwoorden aan de initieel voorziene eigenschappen.
- Sohná ne használja a készüléket esőben, nedves helyiségekben vagy vizvélételi helyen.
- Ne helyezzen tűzveszélyes tárgyat, robbanásveszélyes anyagokat vagy veszélyes tárgyat a készülék közelében.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 °C do 45 °C.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- A készülék gyereknekétől elszárva tárolandó.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heert.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie

