



## CUTE SPEAKER

**Instructions**  
Mode D'emploi

— HPCUTECAT / HPCUTEDOG / HPCUTEBUNNY / HPCUTEDEER —

## **Attention, ceci n'est pas un jouet pour les enfants.**

### **MARCHE / ARRÊT**

---

1. Appuyez longuement sur la touche ▶/O pour allumer l'enceinte.
2. Appuyez brièvement sur la touche ▶/O pour mettre pause / play.

### **APPARIER L'ENCEINTE EN BLUETOOTH**

---

1. La distance entre l'appareil et l'enceinte ne doit pas dépasser 10m.
2. Assurez-vous que l'enceinte soit éteinte avant de commencer les étapes suivantes.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. L'enceinte émet un son et un voyant bleu commence à clignoter.
3. Activez la fonction Bluetooth sur vos appareils et sélectionnez le périphérique «TNB CUTE» dans la liste de recherche.
4. L'enceinte émet un son pour vous indiquer que le périphérique est bien appairé.  
En cas d'échec, veuillez éteindre l'enceinte et recommencer.

### **FONCTION TRUE WIRELESS**

---

Si vous achetez deux enceintes CUTE, vous pouvez utiliser la fonction TWS, et jouer de la musique sur vos 2 enceintes en même temps !

Allumez deux enceintes CUTE (ces deux haut-parleurs ne doivent pas être connectés avec un périphérique Bluetooth), appuyez deux fois sur le bouton ▶/O d'une des deux enceintes et attendez quelques secondes. Les enceintes émettront un signal pour indiquer que la connexion est réussie.

Recherchez ensuite «TNB CUTE» dans la liste des périphériques et connectez-vous. Pour désactiver la fonction TWS, appuyez deux fois sur le bouton ▶/O d'une des deux enceintes.

### **APPELS**

---

En mode Bluetooth, lorsque vous êtes connectés à un téléphone, appuyez brièvement sur la touche ▶/O pour prendre l'appel. Appuyez à nouveau sur la touche ▶/O pour raccrocher, appuyez deux fois sur le bouton ▶/O pour rappeler le dernier numéro.

### **CHARGE**

---

1. Connectez le câble de charge USB à n'importe quel adaptateur USB alimenté et chargez pendant 2 à 3 heures.
2. Le voyant LED devient rouge lors de la charge. La lumière LED s'éteint lorsque la charge est terminée.

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| • Capacité de la batterie : 400 mAh | • Gamme de fréquence : 100Hz-20kHz |
| • Portée : 10m                      | • Impédance : 4 Ohms               |
| • Autonomie : 3 heures              | • Puissance RMS : 3W               |
| • Bluetooth : 4.1                   |                                    |

**Warning: this is not children's toy.****ON/OFF**

1. Press and hold the **▶/O** key to switch on the speaker.
2. Briefly press the **▶/O** key to pause/play.

**PAIRING THE SPEAKER WITH BLUETOOTH**

1. Keep your device and speaker within 10 metres
2. Make sure the speaker is turned off before you begin the following steps.
3. Press the power button for 2 seconds. The speaker beeps and a blue light begins to flash.
3. Activate the Bluetooth function on your devices and select the device «TNB CUTE» from the search list.
4. The speaker beeps to indicate that the device is paired. In case of failure, please turn off the speaker and start again.

**TRUE WIRELESS FUNCTION**

If you purchase two CUTE speakers, you can use the TWS function and play music on both your speakers at the same time!

Turn on the two CUTE speakers (these two loudspeakers must not be connected to a Bluetooth device), press the **▶/O** button twice on one of the two speakers and wait for a few seconds. The speakers will emit a signal to indicate that the connection is successful.

Then search for «TNB CUTE» from the list of devices and connect to it.

To disable the TWS function, press the **▶/O** button twice on one of the two speakers.

**CALLS**

In Bluetooth mode, when you are connected to a phone, press the **▶/O** button briefly to answer the call. Press the **▶/O** button again to hang up and press the **▶/O** button twice to recall the last number.

**CHARGING**

1. Connect the USB charging cable to any powered USB adapter and charge for 2 to 3 hours.
2. The LED indicator turns red when charging. The LED goes off when charging is complete.

- Battery capacity: 400 mAh
- Range: 10 m
- Battery life: 3 hours
- Bluetooth: 4.1
- Frequency range: 100 Hz – 20 kHz
- Impedance: 4 Ohms
- RMS Power: 3 W

**Achtung, dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug.****EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN**

1. Zum Einschalten des Lautsprechers halten Sie die Taste **▶/O** gedrückt.
2. Zum Wechseln in den Pause/Play-Modus halten Sie die Taste **▶/O** gedrückt.

**BLUETOOTH-KOPPELUNG DES LAUTSPRECHERS**

1. Stellen Sie Ihr Gerät und Ihren Lautsprecher in einem Abstand von maximal 10 Metern zueinander auf.
2. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vor der Ausführung der folgenden Schritte ausgeschaltet ist.
3. Drücken Sie 2 Sekunden lang die Netztaste. Der Lautsprecher gibt einen Signalton ab, und eine blaue Leuchte beginnt zu blinken.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihren Geräten, und wählen Sie das Peripheriegerät „TNB CUTE“ aus der Suchliste aus.
4. Der Lautsprecher gibt einen Signalton ab und zeigt somit an, dass das Peripheriegerät richtig verbunden ist. Bei einem Fehlschlag schalten Sie das Gerät aus, und wiederholen Sie den Vorgang.

**TRUE WIRELESS FUNKTION**

Wenn Sie die beiden CUTE Lautsprecher kaufen, können Sie die TWS-Funktion benutzen und gleichzeitig von Ihren 2 Lautsprechern Musik abspielen! Schalten Sie die beiden CUTE Lautsprecher ein (diese beiden Lautsprecher dürfen nicht mit einem anderen Bluetooth Gerät verbunden sein), drücken Sie zwei Mal auf den **▶/O** Button einer der beiden Lautsprecher und warten einige Sekunden. Die Lautsprecher senden ein Signal aus, um anzugeben, dass die Verbindung erfolgreich war.

Suchen Sie dann „TNB CUTE“ in der Liste der Geräte und verbinden Sie sich. Um die TWS-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie zwei Mal auf den **▶/O** Button einer der beiden Lautsprecher.

**ANRufe**

Wenn Sie im Bluetooth-Modus mit einem Telefon verbunden sind, drücken Sie zur Annahme des Anrufs kurz die Taste **▶/O**. Zum Auflegen drücken Sie erneut die Taste **▶/O** zum Anwählen der zuletzt gewählten Nummer drücken Sie zweimal die Taste **▶/O**.

**LADEN**

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem beliebigen spannungsversorgten USB-Adapter, und laden Sie das Gerät 2 bis 3 Stunden lang auf.
2. Die Farbe der LED-Leuchte wechselt während des Ladevorgangs auf Rot. Die LED-Leuchte erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.

- Kapazität des Akkus: 400 mAh
- Reichweite: 10 m
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Bluetooth: 4.1
- Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm
- RMS-Leistung: 3 W

**Atención: esto no es un juguete para niños.****ENCENDIDO/APAGADO**

1. Mantenga pulsada la tecla **▶/O** para encender el altavoz.
2. Pulse brevemente la tecla **▶/O** para pausar o reanudar la reproducción.

**EMparejamiento del altavoz en Bluetooth**

1. Acerque su dispositivo a menos de 10 m del altavoz.
2. Asegúrese de que el altavoz esté apagado antes de comenzar los siguientes pasos.
3. Pulse el botón de alimentación durante 2 segundos. El altavoz emitirá un sonido y el indicador luminoso azul se pondrá a parpadear.
4. Active la función Bluetooth en su dispositivo y seleccione el equipo periférico «TNB CUTE» en la lista de búsqueda.
4. El altavoz emitirá un sonido para indicarle que el equipo periférico está correctamente emparejado. En el caso de que no funcione, apague el altavoz y comience de nuevo.

**Función True Wireless**

Si compra dos altavoces CUTE, puede utilizar la función TWS, ¡y reproducir música en los dos altavoces al mismo tiempo!

Encienda dos altavoces CUTE (estos no deben estar conectados a un dispositivo Bluetooth), pulse dos veces el botón **▶/O** de uno de los dos altavoces y espere unos segundos. Los altavoces emitirán una señal para indicar que la conexión se ha realizado con éxito.

A continuación, busque «TNB CUTE» en la lista de dispositivos y conéctese.

Para desactivar la función TWS, pulse dos veces el botón **▶/O** de uno de los dos altavoces.

**LLAMADAS**

Si está conectado a un teléfono en modo Bluetooth, pulse brevemente la tecla **▶/O** para responder a una llamada. Pulse de nuevo la tecla **▶/O** para colgar; pulse dos veces la tecla **▶/O** para llamar al último número.

**CARGA**

1. Conecte el cable de carga USB a cualquier adaptador USB alimentado y cargue entre 2 y 3 horas.
2. El indicador led se iluminará en rojo durante la carga. La luz led se apagará cuando la carga haya finalizado.

- Capacidad de la batería: 400 mAh
- Alcance: 10 m
- Autonomía: 3 horas
- Bluetooth: 4.1
- Gama de frecuencias: 100 Hz - 20 KHz
- Impedancia: 4 ohmios
- Potencia RMS: 3 W

## **Attenzione, questo non è un gioco per bambini.**

### **AVVIO/STOP**

---

1. Premere a lungo sul tasto ▶/O per accendere la cassa.
2. Premere per poco sul tasto ▶/O per mettere in pausa/play.

### **COLLEGARE LA CASSA VIA BLUETOOTH**

---

1. Tenere il dispositivo e l'altoparlante entro il raggio di 10 metri
2. Assicurarsi che la cassa sia spenta prima di compiere i seguenti passi.
3. Premere sul tasto di alimentazione per 2 secondi. La cassa emette un suono acustico e una spia blu inizia a lampeggiare.
3. Attivare la funzione Bluetooth sui dispositivi e selezionare la periferica «TNB CUTE» dall'elenco di ricerca.
4. La cassa emette un suono acustico per indicare che la periferica è collegata con successo. Se non dovesse funzionare, spegnere la cassa e ricominciare.

### **FUNZIONE TRUE WIRELESS**

---

Se acquisti due casse CUTE, puoi utilizzare la funzione TWS, e ascoltare la musica sulle 2 casse in contemporanea!

Accendere le casse CUTE (i due altoparlanti non devono essere collegati ad una periferica Bluetooth), premere due volte sul tasto ▶/O una delle due casse e attendere qualche secondo. Le casse emettono un segnale acustico per indicare che il collegamento è avvenuto con successo.

Ricaricare poi «TNB CUTE» dall'elenco delle periferiche e collegarsi.

Per disattivare la funzione TWS, premere due volte sul tasto ▶/O di una delle due casse.

### **CHIAMATE**

---

In modalità Bluetooth, quando si è coleggati a un telefono, premere brevemente sul tasto ▶/O per ricevere una chiamata. Premere nuovamente sul tasto ▶/O per riagganciare, premere due volte sul tasto ▶/O per richiamare l'ultimo numero in elenco.

### **RICARICA**

---

1. Collegare il cavo di carica USB a un qualsiasi adattatore USB alimentato e caricare dalle 2 alle 3 ore.
2. La spia LED diventa rossa quando è in carica. La lucina LED si spegne quando la carica è terminata.

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| • Capacità della batteria: 400 mAh | • Gamma di frequenza: 100Hz-20kHz |
| • Portata: 10 m                    | • Impedenza: 4 Ohm                |
| • Autonomia: 3 ore                 | • Potenza RMS: 3W                 |
| • Bluetooth: 4.1                   |                                   |

## **Cuidado, este não é um brinquedo para as crianças.**

### **LIGAR / DESLIGAR**

---

1. Pressione longamente a tecla ►/O para ligar a coluna.
2. Pressione de forma breve a tecla ►/O para colocar em pausa / reproduzir.

### **EMPARELHAR A COLUNA BLUETOOTH**

---

1. Mantenha o seu dispositivo e a coluna dentro do alcance de 10 metros.
2. Assegure- se de que a coluna está desligada antes de começar as etapas seguintes.
3. Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos. A coluna emite um som e o indicador azul fica intermitente.
3. Ative a função Bluetooth nos seus dispositivos e selecione o periférico "TNB CUTE" na lista de procura.
4. A coluna emite um som para lhe indicar que o periférico está bem emparelhado.  
Em caso de falha, desligue a coluna e volte a tentar.

### **FUNÇÃO TRUE WIRELESS**

---

Se comprar duas colunas CUTE, pode utilizar a função TWS e reproduzir música nas suas 2 colunas ao mesmo tempo!

Ligue duas colunas CUTE (estas duas colunas não devem estar ligadas a um periférico Bluetooth), pressione duas vezes no botão ►/O de uma das duas colunas e espere alguns segundos. As colunas irão emitir um sinal para indicar que a ligação foi bem sucedida.

A seguir procure «TNB CUTE» na lista dos periféricos e ligue-se.

Para desativar a função TWS, pressione duas vezes no botão ►/O de uma das duas colunas.

### **CHAMADAS**

---

Em modo Bluetooth, assim que estiver ligado ao seu telefone, pressione de forma breve a tecla ►/O para atender uma chamada. Pressione novamente a tecla ►/O para desligar. Pressione duas vezes o botão ►/O para ligar para o último número.

### **CARREGAMENTO**

---

1. Ligue o cabo de carregamento a qualquer adaptador USB alimentado e deixe carregar durante 2 a 3 horas.
2. O indicador LED fica vermelho durante a carga. A luz LED desliga-se quando o carregamento terminar.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Capacidade da bateria: 400 mAh | • Banda de frequência: 100Hz-20kHz |
| • Alcance: 10m                   | • Impedância: 4 Ohms               |
| • Autonomia: 3 horas             | • Potência RMS: 3W                 |
| • Bluetooth: 4.1                 |                                    |

## **Opgepast, dit is geen kinderspeelgoed.**

### **INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN**

---

1. Druk lang op de toets **►/O** om de luidspreker aan te zetten.
2. Druk kort op de toets **►/O** om hem in pause / play (pauze/spelen) te zetten.

### **DE LUIDSPREKER MET BLUETOOTH PAIREN**

---

1. Houd uw toestel en de luidspreker hoogstens 10 meter van elkaar verwijderd.
2. Zorg ervoor dat de luidspreker uitgeschakeld is voordat u de volgende stappen uitvoert.
3. Druk gedurende 2 seconden op de aan/uitknop. De luidspreker laat een geluid horen en het blauwe verklipperlampje begint te knipperen.
3. Activeer de Bluetooth-functie van uw toestellen en selecteer het randapparaat «TNB CUTE» in de zoeklijst.
4. De luidspreker laat een geluid horen om aan te geven dat het randapparaat met succes werd gepaired. Is dit niet het geval, dan schakelt u de luidspreker uit en herbegint u.

### **TRUE WIRELESS-FUNCTIE**

---

Wanneer u twee CUTE-luidsprekers koopt, kunt u de TWS-functie gebruiken en tegelijkertijd muziek op uw 2 luidsprekers afspeLEN!

Schakel twee CUTE-luidsprekers in (deze luidsprekers moeten niet aangesloten zijn op een bluetooth randapparaat), druk tweemaal op de knop **►/O** van een van de twee luidsprekers en wacht een paar seconden. De luidsprekers zullen een geluidssignaal geven om aan te geven dat de verbinding geslaagd is.

Zoek daarna «TNB CUTE» in de lijst van de randapparaten en sluit u aan.

Om de TWS-functie te deactiveren drukt u tweemaal op de knop **►/O** van een van de twee luidsprekers.

### **OPROEPEN**

---

In de Bluetooth-modus drukt u, wanneer u op een telefoon bent aangesloten, kort op de toets **►/O** om de oproep te beantwoorden. Druk nogmaals op de toets **►/O** om in te haken, druk tweemaal op de toets **►/O** om het laatste nummer opnieuw te vormen.

### **OPLADEN**

---

1. Sluit de USB-laadkabel aan op om het even welke USB-adapter en laad gedurende 2 tot 3 uur op.
2. Het LED verklipperlampje wordt rood tijdens het laden. Het LED-lampje gaat uit wanneer het laden beëindigd werd.

- Capaciteit van de batterij: 400 mAh
- Bereik: 10m
- Autonomie: 3 uur
- Bluetooth: 4.1
- Frequentiegamma: 100Hz-20kHz
- Impedantie: 4 Ohm
- RMS-vermogen: 3W

**T'nB** [t-nb.com](http://t-nb.com)

**T'nB SA France** / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

