



# PANDA SPEAKER

**Instructions**  
Mode D'emploi

— HPPANDADIY —

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

---

Portée : Jusqu'à 10m

Impédance : 4 Ohm

Mode musique : Bluetooth ou auxiliaire (câble micro usb/jack)

Puissance : 3W

Batterie Lithium : 300 mAh

Autonomie : 3 heures

## FONCTIONNALITÉS PRODUIT :

---

- 1) Votre enceinte T'nB PANDA utilise la technologie Bluetooth pour se connecter aux autres appareils Bluetooth comme des Smartphones, tablettes, PC...
- 2) L'enceinte se connecte également à tous les appareils équipés d'un port auxiliaire grâce au câble micro USB/jack fourni.
- 3) L'enceinte est dotée d'un micro universel intégré pour effectuer et recevoir des appels.
- 4) L'enceinte T'nB PANDA contient une batterie en lithium vous permettant une durée d'utilisation de 3 heures

## CONTRÔLE DES PISTES/CONTRÔLE DU VOLUME :

---

- 1) Piste précédente : presser légèrement le bouton -
- 2) Piste suivante : presser légèrement le bouton +
- 3) Augmenter le volume : presser longuement le bouton +
- 4) Baisser le volume : presser longuement le bouton -

## UTILISATION :

---

### **Mode Bluetooth :**

- 1) Après avoir allumé l'enceinte, le mode Bluetooth s'active automatiquement et attend une connexion avec un appareil.
- 2) Activez le Bluetooth de votre appareil. Choisissez le nom « TNB PANDA », un signal sonore vous indique que la connexion a été établie.

### **Mode filaire :**

- 1) Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil.
- 2) Branchez le connecteur micro USB à l'enceinte et l'embout Jack 3.5mm à votre appareil
- 3) L'enceinte se mettra automatique en mode auxiliaire

### **Recevoir et passer des appels :**

L'enceinte PANDA vous permet de passer/recevoir un appel sans avoir votre télé-

phone en main lorsque vous êtes connecté en mode Bluetooth.

- Lorsque vous recevez un appel, appuyer une fois sur ON pour décrocher, ou deux fois sur ON pour rejeter l'appel.
- Pour raccrocher lorsque vous êtes en communication, appuyer une fois sur ON
- Pour rappeler votre dernier contact, appuyer deux fois sur ON

## **INSTRUCTION DE CHARGE :**

---

- 1) Quand la batterie de l'enceinte est faible, un court message vocal vous informe de charger l'enceinte. Elle s'éteindra automatiquement si vous ne la chargez pas.
- 2) La lumière rouge est constamment allumée durant la charge et s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

## **PERSONNALISATION**

---

### **Pour utiliser votre POSCA :**

- 1) Secouez fermement le marqueur de haut en bas avec le capuchon fermé pour permettre à la bille, que vous entendrez lors du claquement, d'homogénéiser la couleur à l'intérieur du POSCA.
- 2) Sur une feuille de papier, appuyez sur la pointe à plusieurs reprises jusqu'à ce que cette dernière soit suffisamment imbibée de peinture. Testez le débit sur un brouillon : si le trait est net votre POSCA est prêt.
- 3) Si le débit se fait plus faible en cours de création, réagitez le marqueur en prenant garde à bien refermer le capuchon afin d'éviter des projections de peinture.
- 4) Si besoin, aussi souvent que vous le souhaitez vous pouvez nettoyer la pointe à l'aide de l'eau du robinet. Si elle est devenue extrêmement sèche, vous pouvez même la laisser tremper dans l'eau toute une nuit.

Lorsque votre POSCA est prêt à être utilisé vous pouvez personnaliser votre enceinte T'nB PANDA.

### **Pour customiser votre Enceinte T'nB :**

- 1) Nettoyez votre Enceinte T'nB de toutes poussières à l'aide d'un tissu sec.
- 2) Réalisez votre création à l'aide du POSCA fourni dans le pack, ou tout autre marqueur de la marque POSCA.
- 3) Une fois satisfait de votre création, vous pouvez apposer un vernis transparent pour protéger et fixer la peinture sur le long terme (cette étape n'est pas obligatoire).

Une fois votre enceinte personnalisée, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux avec le #TNBXPOSCA.

## PRODUCT CHARACTERISTICS

---

Range: Up to 10 m

Impedance: 4 Ohms

Music mode: Bluetooth or auxiliary (micro USB/jack cable)

Power: 3 W

Lithium battery: 300 mAh

Battery life: 3 hours

## PRODUCT FEATURES:

---

- 1) Your T'nB PANDA speaker uses Bluetooth technology to connect to other Bluetooth devices such as Smartphones, tablets, PCs, etc.
- 2) The speaker can also be connected to all devices equipped with an auxiliary port using the micro USB/jack cable provided.
- 3) The speaker has a built-in universal microphone for making and receiving calls.
- 4) The T'nB PANDA speaker contains a lithium battery with an operating time of 3 hours.

## TRACK CONTROL/VOLUME CONTROL:

---

- 1) Previous track: gently press the – button
- 2) Next track: gently press the + button
- 3) Increase the volume: press and hold the + button
- 4) Decrease the volume: press and hold the – button

## USE:

---

### **Bluetooth mode:**

- 1) When the speaker is turned on, the Bluetooth mode is automatically activated and waits for a connection with a device.
- 2) Activate Bluetooth on your device. Select the name "TNB PANDA". An audible signal indicates that the connection was successful.

### **Wired mode:**

- 1) Disable the Bluetooth function on your device.
- 2) Connect the micro USB connector to the speaker and the 3.5 mm jack to your device.
- 3) The speaker will automatically switch to auxiliary mode.

### **Receiving and making calls:**

The PANDA speaker allows you to make/receive a call without having your phone in your hand when you are connected in Bluetooth mode.

- When you receive a call, press ON once to answer, or ON twice to reject the call.

- To hang up a call, press ON once
- To redial your last contact, press ON twice

### **CHARGING INSTRUCTION:**

---

- 1) When the speaker's battery is low, a short voice message informs you to charge the speaker. It will turn off automatically if you do not charge it.
- 2) The red light is constantly on during charging and turns off when the speaker is fully charged.

### **PERSONALISATION**

---

#### **To use your POSCA:**

- 1) Shake the marker up and down firmly with the cap closed to allow the ball, which you will hear when clicking, to homogenize the colour inside the POSCA.
- 2) On a sheet of paper, press the tip a few times until the it is sufficiently soaked with paint. Test the flow on scrap paper: if the line is clear, your POSCA is ready.
- 3) If the flow slows during use, shake the marker again making, sure to close the cap properly to avoid splashing paint.
- 4) If needed, you can clean the tip with tap water as often as you wish. If it has become extremely dry, you can even soak in water overnight.

When your POSCA is ready to be used, you can personalise your T'nB PANDA speaker.

#### **To customise your T'nB Speaker:**

- 1) Clean your T'nB Speaker of all dust with a dry cloth.
- 2) Create your design using the POSCA provided in the pack, or any other marker of the POSCA brand.
- 3) Once satisfied with your creation, you can apply a transparent varnish to protect and set the paint durably (this step is optional).

Once you have personalised your speaker, share it on social media with the hashtag #TNBXPOSCA.

## **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

---

Reichweite: bis 10 m

Impedanz: 4 Ohm

Musikmodus: Bluetooth oder Aux (USB-Micro-/Klinkensteckerkabel)

Leistung: 3W

Lithiumbatterie: 300 m Ah

Autonomie: 3 Stunden

## **PRODUKTFUNKTIONEN:**

---

- 1) Ihr T'nB PANDA Lautsprecher benutzt die Bluetooth Technologie, um sich mit anderen Bluetooth Geräten wie Smartphones, Tablets, PC... zu verbinden.
- 2) Der Lautsprecher verbindet sich ebenfalls mit allen Geräten mit einem Aux-Anschluss dank des mitgelieferten USB-Micro-/Klinkensteckerkabels.
- 3) Der Lautsprecher verfügt über ein integriertes Universalmicro zum Tätigen und Empfangen von Anrufen.
- 4) Der T'nB PANDA Lautsprecher enthält eine Lithiumbatterie, die Ihnen eine Gebrauchsdauer von 3 Stunden ermöglicht.

## **SPUR-/LAUTSTÄRKEREGLER:**

---

- 1) Vorherige Spur: Den Knopf – leicht drücken
- 2) Nächste Spur: Den Knopf + leicht drücken
- 3) Erhöhen der Lautstärke: Drücken Sie lange den Knopf +
- 4) Reduzieren der Lautstärke: Drücken Sie lange den Knopf –

## **GEBRAUCH:**

---

### **Bluetooth Modus:**

- 1) Nach dem Einschalten des Lautsprechers wird der Bluetooth-Modus automatisch aktiviert und wartet auf eine Verbindung zu einem Gerät.
- 2) Aktivieren Sie den Bluetooth Ihres Geräts. Wählen Sie den Namen „TNB PANDA“, ein akustisches Signal zeigt Ihnen an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

### **Kabel-Modus:**

- 1) Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts.
- 2) Verbinden Sie den USB-Microanschluss mit dem Lautsprecher und die 3,5-mm-Klinkenspitze mit Ihrem Gerät.
- 3) Der Lautsprecher schaltet automatisch in den Aux-Modus um.

### **Anrufe erhalten und tätigen:**

Der PANDA Lautsprecher ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen/erhalten, ohne dass

- Sie Ihr Telefon in der Hand halten, wenn sie im Bluetooth-Modus verbunden sind.
- Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie einmal ON, um anzunehmen, oder zweimal ON, um den Anruf abzulehnen.
  - Um aufzulegen, wenn Sie am Telefon sind, drücken Sie einmal ON.
  - Um Ihren letzten Kontakt zurückzurufen, drücken Sie zweimal ON.

### **LADEHINWEISE:**

---

- 1) Wenn die Batterie des Lautsprechers schwach ist, informiert Sie eine kurze Sprachmeldung, dass Sie den Lautsprecher aufladen müssen. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie nicht aufladen.
- 2) Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs konstant und erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

### **PERSONALISIERUNG**

---

#### **Um Ihr POSCA zu benutzen:**

- 1) Schütteln Sie den Marker fest von unten nach oben mit geschlossener Kappe, damit der Ball, den Sie beim Klicken hören, die Farbe innerhalb des POSCA sich gleichmäßig verteilen kann.
- 2) Auf einem Blatt Papier die Spitze mehrmals drücken, bis sie ausreichend mit Farbe getränkt ist. Testen Sie den Durchfluss an einem Entwurf: Wenn die Linie deutlich ist, ist Ihr POSCA bereit.
- 3) Wenn die Durchflussmenge während der Kreation geringer ist, schütteln Sie auf den Marker, indem Sie darauf achten, die Kappe fest zu schließen, um Farbspritzer zu vermeiden.
- 4) Bei Bedarf, so oft Sie wollen, können Sie die Spitze mit Leitungswasser reinigen. Wenn sie extrem trocken geworden ist, können Sie sie sogar über Nacht in Wasser einweichen.

Wenn Ihr POSCA einsatzbereit ist, können Sie Ihren T'nB PANDA Lautsprecher personalisieren.

#### **So personalisieren Sie Ihren T'nB Lautsprecher:**

- 1) Reinigen Sie Ihren T'nB Lautsprecher von Staub mit einem trockenen Tuch.
- 2) Erstellen Sie Ihre Kreation mithilfe des POSCA, der im Lieferumfang enthalten ist, oder einem anderen POSCA-Markenmarker.
- 3) Wenn Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, können Sie einen transparenten Lack auftragen, um die Farbe langfristig zu schützen und zu fixieren (dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich).

Sobald Sie Ihren Lautsprecher personalisiert haben, können Sie ihn in sozialen Netzwerken mit #TNBPOSCA teilen.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

Alcance: hasta 10 m

Impedancia: 4 Ohm

Modo música: Bluetooth o auxiliar (cable micro-usb/jack)

Potencia: 3 W

Batería litio: 300 mAh

Autonomía: 3 horas

## FUNCIONES DEL PRODUCTO:

---

- 1) El altavoz T'nB PANDA utiliza la tecnología Bluetooth para conectarse a otros dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores...
- 2) El altavoz se conecta también a todos los aparatos con puerto auxiliar a través del cable micro-USB/jack fourni.
- 3) El altavoz dispone de un micrófono universal integrado para efectuar y recibir llamadas.
- 4) El altavoz T'nB PANDA cuenta con una batería de litio que permite utilizarlo durante 3 horas.

## CONTROL DE PISTAS/CONTROL DEL VOLUMEN:

---

- 1) Pista anterior: pulsar brevemente el botón -
- 2) Pista siguiente: pulsar brevemente el botón +
- 3) Aumentar el volumen: pulsar prolongadamente el botón +
- 4) Bajar el volumen: pulsar prolongadamente el botón -

## UTILIZACIÓN:

---

### **Modo Bluetooth:**

- 1) Tras encender el altavoz, se activa el modo Bluetooth automáticamente y queda a la espera de conectarse con un dispositivo.
- 2) Active el Bluetooth del dispositivo. Seleccione «TNB PANDA», una señal sonora le indica que la conexión se ha realizado con éxito.

### **Modo con cable:**

- 1) Desactive la función Bluetooth del dispositivo.
- 2) Conecte el conector micro-USB al altavoz y el extremo Jack 3,5 mm al dispositivo
- 3) El altavoz pasará automáticamente a modo auxiliar

### **Recibir y pasar llamadas:**

Si está conectado al modo Bluetooth, el altavoz PANDA permite pasar/recibir una llamada sin tener el teléfono en la mano.



- En caso de llamada entrante, pulse una vez en ON para atender la llamada o dos veces en ON para rechazarla.
- Para colgar durante una llamada, pulse una vez en ON
- Para llamar al último contacto, pulse dos veces en ON

### **INSTRUCCIONES DE CARGA:**

---

- 1) Cuando la batería está baja, se emitirá un mensaje breve para informar de que debe cargar la batería. Si no se carga, el dispositivo se apagará.
- 2) La luz roja se encuentra encendida durante la carga y se apaga una vez finalizada esta.

### **PERSONALIZACIÓN**

---

#### **Para utilizar su POSCA:**

- 1) Agite con fuerza de arriba a abajo el rotulador con el capuchón puesto para que la bola, que escuchará tras un chasquido, homogenice el color al interior del POSCA.
- 2) Presione la punta sobre una hoja de papel varias veces hasta que esta esté suficientemente impregnada de pintura. Pruébelo en un papel en sucio, si la línea está nítida el POSCA está listo.
- 3) Si, mientras pinta, pierde color, vuelva a agitar el rotulador con el capuchón puesto para evitar proyectar pintura.
- 4) Si fuera necesario, puede limpiar la punta bajo el agua del grifo. Si se ha secado demasiado, puede incluso sumergirla en agua toda una noche.

Cuando el POSCA esté listo para su uso puede personalizar su altavoz T'nB PANDA.

#### **Para personalizar el altavoz T'nB:**

- 1) Limpie el altavoz T'nB con un paño seco.
- 2) Cree su diseño con el POSCA suministrado en el pack u otro rotulador de la marca POSCA.
- 3) Una vez finalizado el diseño puede añadir una capa de barniz transparente para proteger y fijar la pintura (este paso no es obligatorio).

Una vez personalizado el altavoz puede compartirla en las redes sociales con el #TNBXPOSCA.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

---

Portata: Fino a 10m

Impedenza: 4 Ohm

Modalità musicale: Bluetooth o aux (cavo micro usb/jack)

Potenza: 3W

Batteria litio: 300 mAh

Autonomia: 3 ore

## FUNZIONALITÀ PRODOTTO:

---

- 1) La cassa T'nB PANDA utilizza tecnologia Bluetooth per connettersi agli altri dispositivi Bluetooth come gli smartphone, tablet, PC...
- 2) La cassa si connette a tutti i dispositivi con aux grazie al cavo micro USB/jack fornito.
- 3) La cassa è dotata di un microfono universale integrato per effettuare e ricevere chiamate.
- 4) La cassa T'nB PANDA contiene una batteria in litio che permette un utilizzo di 3 ore

## CONTROLLO TRACCE/REGOLAZIONE VOLUME:

---

- 1) Traccia precedente: premere leggermente il tasto -
- 2) Traccia successiva: premere leggermente il tasto +
- 3) Aumentare il volume: premere a lungo il tasto +
- 4) Abbassare il volume: premere a lungo il tasto -

## UTILIZZO:

---

### **Modalità Bluetooth :**

- 1) Dopo aver acceso la cassa, la modalità Bluetooth si attiva automaticamente e attende una connessione con un dispositivo.
- 2) Attivare il Bluetooth del proprio dispositivo. Scegliere «TNB PANDA», un segnale acustico avverte che la connessione è stabilita.

### **Modalità con cavo:**

- 1) Disattivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo.
- 2) Collegare il connettore micro USB alla cassa e il Jack 3.5mm al proprio dispositivo
- 3) La cassa si mette in automatico in modalità aux.

### **Ricevere e rifiutare chiamate:**

Quando si è in modalità Bluetooth, la cassa PANDA permette di rifiutare/ricevere chiamate senza aver preso il telefono in mano.

- Quando si riceve una chiamata, premere una volta su ON per ricevere, o due volte su ON per rifiutare una chiamata.
- Per riagganciare quando si è in una chiamata, premere una volta su ON
- Per richiamare l'ultimo contatto, premere due volte su ON

### **ISTRUZIONI PER LA RICARICA:**

---

- 1) Quando la batteria della cassa è debole, un breve messaggio vocale informa di dover ricaricare la cassa. La cassa si spegne in automatico se non la si ricarica.
- 2) La luce rossa è sempre accesa durante la ricarica, si spegne quando la cassa è completamente carica.

### **PERSONALIZZAZIONE**

---

#### **Per utilizzare POSCA:**

- 1) Agitare il pennarello dall'alto in basso con il cappuccio chiuso per permettere alla biglia, che si sente sbattere, di omogeneizzare il colore all'interno del POSCA.
- 2) Su un foglio di carta, appoggiare la punta più volte finché quest'ultima è sufficiente imbevuta di colorante. Testare il flusso in brutta copia: se il tratto è netto il POSCA è pronto.
- 3) Se il flusso diventa debole man mano che si crea, agitare nuovamente il pennarello chiudendolo con il cappuccio per evitare che del colorante possa schizzare fuori.
- 4) Al bisogno, tante volte quante volete si può pulire la punta con acqua del rubinetto. Se è diventata molto secca, si può anche lasciare a bagno una notte.

Quando POSCA è pronto per essere utilizzato, si può infine personalizzare la cassa T'nB PANDA.

#### **Per personalizzare la propria cassa T'nB :**

- 1) Pulire la cassa T'nB dalla polvere con un panno non umido.
- 2) Realizzare la creazione con il POSCA fornito nel pacchetto, o altro pennarello di marca POSCA.
- 3) Una volta che si è soddisfatti della propria creazione, è possibile stendere uno smalto trasparente per proteggere e fissare la pittura a lungo (questo passaggio non è obbligatorio).

Quando si è personalizzata la cassa, si può condividerlo sui social con #TNBXPOSCA.

## **EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT**

---

Bereik: tot 10 meter

Impedantie: 4 Ohm

Muziekmodus: Bluetooth of hulptoestel (microkabel usb/jack)

Vermogen: 3W

Lithiumbatterij: 300 mAh

Autonomie: 3 uur

## **FUNCTIONALITEITEN VAN HET PRODUCT:**

---

- 1) Uw T'nB PANDA-luidspreker werkt met de Bluetoothtechnologie voor de aansluiting op andere Bluetoothtoestellen, zoals smartphones, tablets, PC...
- 2) De luidspreker kan eveneens worden aangesloten op alle toestellen uitgerust met een hulpport dankzij de meegeleverde micro USB/jack.
- 3) De luidspreker is uitgerust met een ingebouwde universele micro om telefoongesprekken te doen en te ontvangen.
- 4) De T'nB PANDA-luidspreker werkt met een lithiumbatterij die zorgt voor een gebruiksduur van 3 uur.

## **CONTROLE VAN DE TRACKS/CONTROLE VAN HET VOLUME:**

---

- 1) Vorige track: druk kort op de knop -
- 2) Volgende track: druk kort op de knop +
- 3) Het volume verhogen: druk lang op de knop +
- 4) Het volume verlagen: druk lang op de knop -

## **GEBRUIK:**

---

### **Bluetoothmodus:**

- 1) Nadat de luidspreker werd aangezet wordt de Bluetoothmodus automatisch geactiveerd en wacht ze op een aansluiting op een toestel.
- 2) Activeer de Bluetooth van uw toestel. Kies de naam "TNB PANDA" er weerklinkt een geluid dat aangeeft dat de verbinding werd gemaakt.

### **Draadmodus:**

- 1) Deactiveer de Bluetoothfunctie van uw toestel.
- 2) Sluit de micro USB-connector aan op de luidspreker en het uiteinde van de Jack 3,5mm op uw toestel.
- 3) De luidspreker zal automatisch naar de hulpmodus gaan.

### **Telefoongesprekken ontvangen en doen:**

Met de PANDA-luidspreker kunt u oproepen doen en ontvangen zonder dat u uw

telefoon bij de hand hebt wanneer u in Bluetoothmodus verbonden bent.

- Om een oproep te beantwoorden drukt u eenmaal op ON om af te haken of TWEEMAAL op ON om de oproep af te wijzen.
- Om af te haken wanneer u in gesprek bent drukt u eenmaal op ON.
- Om uw laatste contactpersoon terug te bellen drukt u TWEEMAAL op ON.

## **LAADINSTRUCTIE:**

---

- 1) Wanneer de batterij van de luidspreker laag staat krijgt u een kort stembericht dat u informeert dat u de luidspreker moet opladen. Ze gaat automatisch uit indien u ze niet oplaadt.
- 2) Het rode lichtje brandt constant tijdens het laden en dooft wanneer de luidspreker volledig opgeladen is.

## **PERSONALISATIE**

---

### **Om uw POSCA te gebruiken:**

- 1) Schud de marker stevig van boven naar beneden met gesloten deksel om de kogel, die u hoort klikken tijdens het schudden, toe te laten de kleur binnenin de POSCA gelijkmatig te verdelen.
- 2) Druk verschillende keren de punt op een stukje papier tot deze voldoende verf bevat. Test het debiet op een kladje: wanneer u een duidelijke lijn krijgt is uw POSCA klaar voor gebruik.
- 3) Wanneer het debiet minder groot wordt tijdens de creatie dan schudt u de marker opnieuw. Let erop het deksel goed terug te sluiten om verfspatten te vermijden.
- 4) Indien nodig kunt u zo dikwijls als u het wenselijk acht de punt schoonmaken met kraantjeswater. Wanneer hij erg droog geworden is kunt u hem zelfs gedurende een nacht in het water onderdompelen.

Wanneer uw POSCA gebruiksklaar is kunt u hem ten slotte uw T'nB PANDA personaliseren.

### **Om uw T'nB luidspreker te personaliseren:**

- 1) Verwijder het stof van uw T'nB- luidspreker met een droge doek.
- 2) Maak uw creatie door middel van de meegeleverde POSCA of een andere marker van het merk POSCA.
- 3) Wanneer u tevreden bent over uw creatie kunt u een transparante vernislaag aanbrengen om de verf te beschermen en voor lange tijd vast te leggen (deze stap is niet verplicht).

Nadat u uw luidspreker gepersonaliseerd hebt, kunt u het resultaat op de sociale netwerken delen met #TNBXPOSCA.

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO

---

Alcance: Até 10m

Impedância: 4 Ohm

Modo musical: Bluetooth ou auxiliar (cabo micro usb/conector)

Potência: 3W

Bateria de lítio: 300 mAh

Autonomia: 3 horas

## FUNCIONALIDADES DO PRODUTO:

---

- 1) A sua coluna T'nB PANDA utiliza a tecnologia Bluetooth para se ligar aos outros dispositivos Bluetooth, tais como Smartphones, tablets, PC...
- 2) A coluna liga-se também a todos os dispositivos equipados com uma porta auxiliar graças ao cabo micro USB/conector fornecido.
- 3) A coluna possui um microfone universal integrado para fazer e receber chamadas.
- 4) A coluna T'nB PANDA contém uma bateria de lítio que lhe permite uma duração de utilização de 3 horas

## CONTROLO DE FAIXAS/CONTROLO DO VOLUME:

---

- 1) Faixa anterior: pressionar levemente no botão -
- 2) Faixa seguinte: pressionar levemente no botão +
- 3) Aumentar o volume: pressionar longamente o botão +
- 4) Diminuir o volume: pressionar longamente o botão -

## UTILIZAÇÃO:

---

### **Modo Bluetooth:**

- 1) Após ligar a coluna, o modo Bluetooth ativa-se automaticamente e espera por uma ligação com um dispositivo.
- 2) Ative o Bluetooth do seu dispositivo. Selecione o nome "TNB PANDA". Um sinal sonoro indica-lhe que a ligação foi estabelecida.

### **Modo com fios:**

- 1) Desative a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 2) Ligue o conector micro USB à coluna e a tomada de ligação de 3,5mm ao seu dispositivo.
- 3) A coluna colocar-se-á automaticamente em modo auxiliar

### **Receber e fazer chamadas:**

A coluna PANDA permite-lhe fazer/receber chamadas sem ter o seu telemóvel na mão quando está ligado em modo Bluetooth.

- Quando receber uma chamada, pressione uma vez em ON para desligar ou duas vezes em ON para rejeitar a chamada.
- Para desligar durante uma chamada, pressione uma vez em ON
- Para ligar para o último número contactado, pressione duas vezes em ON

### **INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:**

---

- 1) Quando a bateria da coluna estiver fraca, uma breve mensagem de voz informa-o(a) para carregar a bateria. Ela irá desligar-se automaticamente se não a carregar.
- 2) A luz vermelha ilumina-se de forma constante durante o carregamento e desliga-se quando a coluna estiver totalmente carregada.

### **PERSONALIZAÇÃO**

---

#### **Para utilizar o seu POSCA :**

- 1) Agite firmemente o marcador de cima para baixo com a tampa fechada para permitir à esfera, que ouvirá aquando do clique, homogeneizar a cor no interior da POSCA.
- 2) Numa folha de papel pressione a ponta várias vezes até que esta última esteja suficientemente embebida em tinta. Teste o débito numa folha de rascunho: se o traçado for perfeito, a sua POSCA está pronta.
- 3) Se o débito ficar mais fraco durante a criação, volte a agitar o marcador com a tampa bem fechada para evitar projeções de tinta.
- 4) Se necessário, pode limpar a ponta as vezes que desejar, com a ajuda de água da torneira. Se ela se tornar extremamente seca, pode mesmo deixá-la mergulhada em água durante a noite.

Quando a sua POSCA estiver pronta a ser utilizada, pode finalmente personalizar a sua coluna T'nB PANDA.

#### **Para personalizar a sua coluna T'nB:**

- 1) Limpe o pó da sua coluna T'nB com a ajuda de um pano seco.
- 2) Faça a sua criação com a ajuda do POSCA fornecido no conjunto ou com qualquer outro marcador de marca POSCA.
- 3) Assim que estiver satisfeito com a sua criação, pode colocar um verniz transparente para proteger e fixar a pintura a longo prazo (esta etapa não é obrigatória).

Assim que a sua coluna estiver personalizada, pode partilhá-la nas redes sociais com a hashtag #TNBXPOSCA.

**TnB** t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

