




CASQUE BLUETOOTH® BLUETOOTH® HEADSET

Frequency range : 2.402 – 2.480 GHz
Max Power : 3.71 dBm



Instructions
Mode D'emploi

— CBFLOWNC —



NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil
- Utilisez/conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 60°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Il est conseillé de protéger la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter des dommages dus à une chute.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil
- Ne laissez pas l'appareil près d'objets tranchants cela pourrait le rayer ou l'endommager.

RECHARGER VOTRE CASQUE

Pour recharger votre casque, utilisez le câble micro USB fourni. Connectez le câble au boîtier (2) puis connectez l'autre extrémité à un port USB : ordinateur, chargeur USB, etc. Le voyant (3) s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint. La durée de chargement est d'environ 2h30 sur batterie déchargée.

Un voyant rouge clignote et un signal sonore retentit toutes les 5 minutes pour vous avertir que votre casque sera bientôt déchargé.

ALLUMER VOTRE CASQUE

Pour allumer votre casque, maintenez le bouton multifonctions (6) enfoncé 3

secondes. Vous entendez alors le message « Power on » ; un voyant alternativement bleu et rouge commence à clignoter. Le casque passe automatiquement en mode « Appairage ».

APPAIRAGE

1. Vérifiez que votre téléphone ou appareil Bluetooth est allumé.
2. Allumez le casque. Celui-ci passe automatiquement en mode « Appairage » ; un voyant alternativement bleu et rouge commence à clignoter rapidement.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil puis sélectionnez « T'NB FLOW ». Vous entendez alors le message « Connected », qui vous confirme la connexion au Bluetooth.
4. Une fois la connexion établie, une lumière bleue reste allumée.
5. Une fois que le casque a été connecté, il est automatiquement appairé à votre appareil lorsque vous l'allumez.

ÉTEINDRE VOTRE CASQUE

Pour éteindre votre casque, maintenez le bouton multifonctions (6) enfoncé 3 secondes puis relâchez-le une fois que le voyant rouge et bleu (3) est éteint. Vous entendez alors le message « Power off », qui confirme son extinction.

FONCTIONS

- Lecture / pause : appuyez une fois sur le bouton multifonctions (6). Appuyez une nouvelle fois pour relancer la musique.
- Ajustement du volume : appuyez brièvement sur le bouton « + » (7) pour augmenter le volume / sur le bouton « - » (5) pour le réduire. Un signal sonore retentit lorsque que vous atteignez le volume minimum ou maximum.
- Changement de piste : maintenez le bouton « + » (7) enfoncé pour sélectionner la chanson suivante / maintenez le bouton « - » (5) enfoncé pour sélectionner la chanson précédente.
- Mode ANC : appuyez sur le bouton ANC (1) pour l'activer ; un voyant vert s'allume. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton ; le voyant vert s'éteint.
- Répondre / mettre fin à un appel : lorsque vous recevez un appel, la musique s'éteint automatiquement. Appuyez une fois sur le bouton multifonctions (6) du casque pour répondre, puis faites de même pour raccrocher. Une fois l'appel terminé, votre musique reprend automatiquement.
- Refuser un appel : appuyez deux fois sur le bouton multifonctions (6).
- Siri : dites « Bonjour Siri » ou appuyez 3 fois sur le bouton multifonctions (6) pour activer Siri.

MODE PASSIF

Vous pouvez utiliser votre casque comme un casque filaire afin d'économiser la batterie. Connectez simplement une extrémité du câble audio 3.5-3.5 à votre casque et l'autre à votre appareil. Insérer un câble audio désactive la fonction sans fil.

SPÉCIFICATIONS :

Chipset Bluetooth : ATS3015

Bluetooth : 5.0

Active Noise Cancelling (« réduction active du bruit ») : jusque 20 à 23 dB

Portée maximale : 10 m

Gamme de fréquences : 20 Hz – 20 KHz

Diaphragme : 40 mm

Impédance : 32 Ω

Sensibilité du casque : 102 dB ± 3 dB

Sensibilité du micro : - 42 dB

Batterie intégrée : lithium-ion polymère – 3,7 V ; 400 mAh

Charge : câble micro-USB/USB



Temps de chargement : 2h30

Autonomie : 16h à 25 % du volume (Bluetooth uniquement)

/ 12h à 25 % du volume (Bluetooth et ANC)

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

	<p>Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.</p>
	<p>A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.</p>

OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- The power supply of your device must match the initially designed original specifications.
- Never use your device under water or in places that are too damp.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your device.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between -10 °C and 60 °C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to impact or is damaged.
- To avoid the risk of electrocution, unplug your device from the main power supply and from any device before cleaning it or if you are not using it.
- T'nB declines any liability in case of misuse of the product or use with a device with incompatible electrical characteristics.
- It is recommended to protect the battery when not in use to avoid damage from a fall.
- Do not use abrasives to clean the device.
- Do not leave the device near sharp objects that could scratch or damage it.

RECHARGING YOUR HEADPHONE

To recharge your headphone, use the Micro-USB cable supplied with it. Connect the cable to the case and then connect the other end to a USB port (2) : computer, USB charger, etc. The indicator light (3) will be red while charging. Once fully charged, the red light will turn off. Charge time is about 2.5 hours on an empty battery.

When your headphone is running out of battery, a red light will flash and a warning beep will come up every 5 minutes.

TURNING ON YOUR HEADPHONE

To switch on your headphone, press and hold the multifunction button (6) for 3 seconds. A voice will let you know by saying : "Power on", and a red and blue light (3) will flash alternately. The headphone will enter into pairing mode automatically.

PAIRING

1. Ensure that your phone or Bluetooth device is switched on.
2. Switch on the headphone. It will enter into pairing mode automatically, and a blue and red light indicator will start to flash alternately quickly.
3. Activate the Bluetooth feature on your device, and select "T'NB FLOW".
A voice will let you know that the bluetooth is connected by saying « connected ».
5. When successfully connected, a blue light will be on continuously.
5. Once connected, everytime the headphone will be on, it will automatically be paired to your device.

TURNING OFF YOUR HEADPHONE

To switch off your headphone, press and hold the multifunction button (6) for 3 seconds and release the button when the red and blue light (3) are off. A voice will let you know by saying : " Power off ».

FUNCTIONALITIES



- Play/Pause: Press the multifunction button (6) once. Press once again to restart the music.
- Adjust the volume : short press on the « + » button (7) to increase the volume / on the « - » button (5) to reduce the volume. A beep will let you know when you reach minimum and maximum volume.
- Changing tracks: Press and hold the « + » button (7) to select the next song / press and hold the «-» button (5) to select the previous song.
- ANC mode: Switch the ANC button (1) to put it on, a green light will turn on. To turn it off, switch the button again, and the green light will turn off.
- Answering / Ending a call: When you receive a call, the music will automatically turn off. Press the multifunction button (6) once on the headphone to answer, do the same to hang up. Once you hang up, your music will automatically start playing again.
- Reject a call: double click on the Multifunction button (6).
- Siri: Say "Hi, Siri" or press 3 times the multifunction button (6) to wake up Siri.

PASSIVE MODE

You can use your headphone as a wired one to save batteries. Simply connect one end of the 3.5-3.5 audio cable to your headphone, and one end to your device. Inserting an audio cable disables the wireless functionality.

SPECIFICATION:**Bluetooth chipset: ATS3015****Bluetooth : 5.0****Active noise cancelling: up to 20-23 dB****Maximum range: 10m****Frequency range: 20HZ-20KHZ****Driver unit: 40mm****Impedance: 32Ω****Headphone sensitivity: 102dB±3dB****Microphone sensitivity: -42dB****Battery: Lithium ion battery 3.7V/400mAH****Charge: Micro-USB cable****Charging time: 2.5 hours****Working time : 16 hours with 25% Volume (Bluetooth only)****/ 12h with 25% volume (Bluetooth & ANC)****NEED HELP ?**

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at info@t-nb.com. For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: www.t-nb.com.

	<p>Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.</p>
	<p>Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.</p>

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación de su dispositivo debe corresponderse con las características originales inicialmente previstas.
- No utilice nunca su dispositivo bajo la lluvia o en lugares demasiado húmedos.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo únicamente en entornos con temperaturas comprendidas entre -10 °C y 60 °C.
- Conserve su dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte su dispositivo y no intente repararlo por su cuenta.
- No utilice su dispositivo en caso de que este haya recibido un impacto o haya sufrido daños.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desenchufe su dispositivo de la alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- T'nB rechaza cualquier responsabilidad en caso de mala utilización del producto o de uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Se recomienda proteger la batería cuando no la esté utilizando para evitar daños debidos a caídas.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No deje el dispositivo cerca de objetos afilados, ya que podrían rayarla o deteriorarla.

CARGAR LOS AURICULARES

Para cargar la funda, utilice el cable micro-USB suministrado. Conecte un extremo del cable a la funda y el otro a un puerto USB (2), ordenador, cargador USB, etc. Durante la carga, el indicador luminoso (3) se encenderá en rojo. La luz roja se pagará una vez completada la carga. El tiempo de carga de una batería vacía es de 2,5 horas.

Cuando la batería de los auriculares está baja, parpadea una luz roja y se emite una señal sonora cada 5 minutos.

ENCENDER LOS AURICULARES

Para encender los auriculares, mantenga pulsado el botón multifunción (6)

durante 3 segundos. Se emitirá un mensaje de voz para indicar que los auriculares están encendidos: «Power on» y parpadeará una luz azul y roja (3). Los auriculares entrarán automáticamente en modo emparejamiento.

EMPAREJAMIENTO

1. Compruebe que el teléfono o el dispositivo Bluetooth está encendido.
2. Encienda los auriculares. Entrarán automáticamente en modo emparejamiento y parpadeará rápidamente una luz azul y roja.
3. Active el Bluetooth en el dispositivo y seleccione "T'NB FLOW". Se emitirá un mensaje vocal para indicar que el Bluetooth está conectado «connected».
4. Una vez conectado, se encenderá una luz azul continua.
5. En adelante, cada vez que se enciendan los auriculares, se emparejarán automáticamente con su dispositivo.

APAGAR LOS AURICULARES

Para apagar los auriculares, mantenga pulsado el botón multifunción (6) durante 3 segundos, suelte el botón cuando se apague la luz roja y azul (3). Se emitirá un mensaje de voz para indicar que los auriculares están apagados: «Power off».

CARACTERÍSTICAS

- Play/Pausa: pulse el botón multifunción (6) una vez. Púlselo de nuevo para reanudar la música.
- Volumen: pulse el botón «+» (7) para subir el volumen y el botón «-» (5) para bajarlo. Una señal sonora le indicará que se ha alcanzado el volumen máximo y mínimo.
- Cambio de pista: mantenga pulsado el botón «+» (7) para seleccionar la canción siguiente. Mantenga pulsado el botón «-» (5) para seleccionar la canción anterior.
- Modo ANC: Deslice el botón ANC (1) para activar el modo ANC, se encenderá una luz verde. Para apagarlo, vuelva a deslizar el botón, la luz verde se apagará.
- Contestar/finalizar una llamada: Cuando reciba una llamada, la música se interrumpirá automáticamente. Pulse el botón multifunción (6) de los auriculares una vez para contestar una llamada. Repita esta operación para colgar. Una vez finalizada la llamada, la música se reanudará automáticamente.
- Rechazar una llamada: haga doble clic en el botón multifunción (6).
- Siri: Diga «Hi, Siri» o pulse 3 veces el botón multifunción (6) para despertar a Siri.

MODO PASIVO

Los auriculares pueden emplearse con cable para ahorrar batería. Conecte un extremo del cable de audio 3,5-3,5 a los auriculares y el otro extremo al dispositivo. Al conectar un cable de audio, se desactiva la función inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS

Chipset Bluetooth: ATS3015

Bluetooth: 5.0

Cancelación activa de ruido: hasta 20-23 dB

Alcance máximo: 10 m

Rango de frecuencia: 20 HZ-20 KHZ

Diafragma: 40 mm

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad de los auriculares: 102 dB \pm 3 dB

Sensibilidad del micrófono: -42 dB

Batería integrada: polímero de ion-litio 3,7 V, 400 mA

Carga: cable micro-USB/USB



Tiempo de carga: 2,5 horas

Autonomía: 16 horas con el volumen al 25% (solo Bluetooth)

/ 12 h con el volumen al 25% (Bluetooth y ANC)

¿NECESITA AYUDA?

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb.com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

	<p>Corriente continua</p> <p>Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.</p>
	<p>La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.</p>

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu dispositivo em água ou em lugares molhados.
- Não colocar um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 60°C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- A T'nB não se responsabiliza pelo uso indevido do produto ou pelo uso com um dispositivo com características elétricas não compatíveis.
- Recomenda-se proteger a bateria quando não estiver a ser usada para evitar danos devido a uma queda.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o dispositivo
- Não deixe o dispositivo perto de objetos pontiagudos que o possam riscar ou danificar.

RECARREGAR OS SEUS HEADPHONES

Para recarregar a bateria da caixa, use o cabo micro USB fornecido com a mesma. Ligue o cabo à caixa e, seguidamente, ligue a outra extremidade a uma porta USB (2): computador, carregador USB, etc. A luz indicadora (3) ficará vermelha durante o carregamento. Depois de totalmente carregada, a luz vermelha desliga-se. O tempo de carregamento é de cerca de 2,5 horas com a bateria descarregada.

Quando os auscultadores estão a ficar sem bateria, uma luz vermelha fica intermitente e um bipe de aviso é emitido a cada 5 minutos.

LIGAR OS AUSCULTADORES

Para ligar os auscultadores, pressione o botão multifunções (6) durante 3 segundos. Uma voz irá informar dizendo: "Power on", e uma luz vermelha e azul

(3) ficará intermitente alternadamente. Os auscultadores entrarão em modo de emparelhamento automaticamente.

EMPARELHAMENTO

1. Certifique-se de que seu telefone ou dispositivo Bluetooth está ligado.
2. Ligue os auscultadores. Os mesmos entrarão em modo de emparelhamento automaticamente e um indicador luminoso azul e vermelho ficará intermitente alternadamente de forma rápida.
3. Ative o recurso Bluetooth no seu dispositivo e selecione "T'NB FLOW". Uma voz irá informar de que o bluetooth está ligado, dizendo "connected".
4. Quando ligado com sucesso, uma luz azul ficará acesa de forma contínua.
5. Assim que estiver ligado e sempre que os auscultadores estiverem conectados, o mesmo será automaticamente emparelhado com o seu dispositivo.

DESLIGAR OS AUSCULTADORES

Para desligar os auscultadores, pressione o botão multifunções (6) durante 3 segundos e solte o botão quando a luz vermelha e azul (3) estiver desligada. Uma voz irá informar dizendo: "Power off".

CARACTERÍSTICAS

- Reprodução/Pausa: Pressione o botão multifunções (6) uma vez. Pressione mais uma vez para reiniciar a música.
- Ajustar o volume: pressione brevemente o botão «+» (7) para aumentar o volume / o botão «-» (5) para baixar o volume. Um bipe avisará quando atingir o volume mínimo e máximo.
- Mudar de faixa: Pressione longamente o botão «+» (7) para selecionar a faixa seguinte / pressione e segure o botão «-» (5) para selecionar a faixa anterior.
- Modo ANC: Ligue o botão ANC (1). Uma luz verde irá ligar-se. Para desligar, desligue o botão novamente e a luz verde desligar-se-á.
- Atender / desligar uma chamada: Quando recebe uma chamada, a música é desligada automaticamente. Pressione o botão multifunções (6) uma vez nos auscultadores para atender. Faça o mesmo para desligar. Assim que desligar, a sua música começará a tocar automaticamente de novo.
- Rejeitar uma chamada: clique duas vezes no botão Multifunções (6).
- Siri: Diga "Olá Siri" ou pressione 3 vezes o botão multifunções (6) para acordar a Siri.

MODO PASSIVO

Pode usar os seus auscultadores com fios para poupar as baterias. Basta ligar uma extremidade do cabo áudio 3,5-3,5 aos auscultadores e uma extremidade

ao dispositivo. Inserir um cabo áudio desativa a funcionalidade sem fios.

ESPECIFICAÇÃO:

Bluetooth chipset: ATS3015

Bluetooth: 5.0

Cancelamento ativo de ruído: até 20-23 dB

Alcance máximo: 10m

Alcance frequência: 20HZ-20KHZ

Unidade de acionamento: 40mm

Impedância: 32Ω

Sensibilidade dos auscultadores: 102dB±3dB

Sensibilidade do microfone: -42dB

Bateria integrada: Polímeros de íon de lítio - 3,7V, 400mAH



Carregamento: Cabo micro USB/USB

Tempo de carregamento: 2,5 horas

**Tempo de funcionamento: 16 horas a 25% de volume (apenas Bluetooth)
/ as horas a 25% de volume (bluetooth e ANC)**

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

	<p>Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.</p>
	<p>Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.</p>

RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SIOUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche d'origine previste inizialmente.
- Non utilizzare mai il dispositivo sott'acqua o in luoghi troppo umidi.
- Non collocare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare/conservare il dispositivo solo in un ambiente dove la temperatura dove la temperatura è tra i -10°C e i 60°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o è stato danneggiato.
- Per evitare rischi di folgorazione, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e di qualsiasi dispositivo prima di pulirlo o se non lo utilizzate.
- T'nB declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo inappropriato del prodotto o di utilizzo con un dispositivo dalle caratteristiche non compatibili.
- Si consiglia di proteggere la batteria quando non lo si utilizza per evitare danni dovuti a cadute.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il dispositivo
- Non lasciare il dispositivo vicino ad oggetti affilati potrebbero colpirlo o danneggiarlo.

RICARICARE LE CUFFIE

Per ricaricare la batteria della custodia, utilizzare il cavo Micro-USB fornito in dotazione. Collegare il cavo alla custodia e quindi collegare l'altra estremità a una porta USB (2): computer, caricatore USB, ecc. La spia (3) sarà rossa durante la carica. Una volta caricata completamente, la luce rossa si spegnerà. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore con una batteria scarica.

Quando la batteria delle cuffie sta per esaurirsi, una luce rossa lampeggia e ogni 5 minuti viene emesso un segnale acustico.

ACCENDERE LE CUFFIE

Per accendere le cuffie, tenere premuto il tasto multifunzione (6) per 3 secondi. Una voce avvisa: "Accensione», e una luce rossa e blu (3) lampeggia alternativa-

mente. Le cuffie entrano automaticamente in modalità di associazione.

ASSOCIAZIONE

1. Assicurarsi che il telefono o dispositivo Bluetooth sia acceso.
2. Accendere le cuffie. Si collegano in automatico e una spia blu e rossa (2) inizia a lampeggiare alternativamente velocemente.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e selezionare «T'NB FLOW». Un avviso fa sapere che il Bluetooth è connesso dicendo «connesso».
4. Una volta connesso con successo, una luce blu rimane accesa in modo continuo.
5. Una volta associate, ogni volta che le cuffie saranno accese, verranno automaticamente collegate al dispositivo.

SPEGNERE LE CUFFIE

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il tasto multifunzione (6) per 3 secondi e rilasciare il tasto quando le luci rossa e blu (3) sono spente. Un messaggio vocale avvisa: «Spegnimento».

CARATTERISTICHE



- Play/Pause: Premere una volta il tasto multifunzione (6). Premere un'altra volta per riprendere la musica.
- Regolare il volume: premere brevemente il tasto (7) per alzare il volume / il tasto « - » (5) per abbassare il volume. Un segnale acustico avvisa quando si raggiungere il volume minimo e massimo.
- Cambiare traccia: tenere premuto il tasto « + » (7) per passare alla traccia successiva / tenere premuto il tasto «->» (5) per passare alla traccia precedente.
- Modalità ANC: accendere il tasto ANC (1), si accende una luce verde. Per spegnere, spegnere il tasto, e si spegne la luce verde.
- Rispondere / Riagganciare: quando si riceve una chiamata, la musica si spegne automaticamente. Premere il tasto multifunzione (6) una volta per rispondere, fare lo stesso per riagganciare. Una volta riagganciato, la musica riprende in automatico.
- Rifiutare una chiamata: premere due volte sul tasto Multifunzione (6).
- Siri: dire "Ciao, Siri" o premere 3 volte il tasto Multifunzione (6) per svegliare Siri.

MODALITÀ PASSIVA

Si possono usare le cuffie con il cavo per risparmiare la batteria. Basta collegare un'estremità del cavo audio da 3,5-3,5 alle cuffie, e l'altra al dispositivo. Inserendo il cavo audio si disattiva la funzione wireless.

SPECIFICHE:**Chip Bluetooth: ATS3015****Bluetooth: 5.0****Cancellazione del rumore attiva: up to 20-23 dB****Distanza massima: 10m****Intervallo di frequenza: 20HZ-20KHZ****Unità driver: 40mm****Impedenza: 32Ω****Sensibilità delle cuffie 102dB±3dB****Sensibilità del microfono: -42dB****Batteria integrata: polimeri agli ioni di litio - 3.7V, 400MAH****Ricarica: cavo micro USB/USB****Tempo di ricarica: 2,5 ore****Tempo di utilizzo: 16 ore con volume al 25% (solo Bluetooth)****/ 16 ore con volume al 25% (Bluetooth & ANC)****OCCORRE AIUTO?**

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

	<p>Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.</p>
	<p>A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.</p>

Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen. Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE WARNHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Ihr Gerät nie unter Wasser oder an zu feuchten Orten benutzen.
- Stellen Sie keine brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenstände in die Nähe Ihres Gerätes.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung benutzen/aufbewahren, wo die Temperatur zwischen -10°C und 60°C ist.
- Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ihr Gerät nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es selbst zu reparieren.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es angeschlagen oder beschädigt wurde.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker.
- T'nB lehnt jede Verantwortung im Falle eines Missbrauchs des Produkts oder der Verwendung mit einem Gerät mit nicht kompatiblen elektrischen Eigenschaften ab.
- Halten Sie den Sicherheitshahn dicht geschlossen, um das Eindringen von Wasser in den Kreislauf und die inneren Teile des Produkts zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, da diese es zerkratzen oder beschädigen können.

AUFLADEN IHRES KOPFHÖRERS

Um den Akku des Gehäuses aufzuladen, benutzen Sie das mitgelieferte Micro-USB Kabel. Schließen Sie das Kabel an das Gehäuse an und verbinden Sie dann das andere Ende mit einem USB-Anschluss: Computer, USB-Ladegerät, usw. Die Kontrollleuchte (3) wird beim Laden rot leuchten. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt das rote Licht. Die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden bei leerem Akku.

Wenn der Akku Ihres Kopfhörers zur Neige geht, blinkt ein rotes Licht und es ertönt alle 5 Minuten ein Warnton

EINSCHALTEN IHRES KOPFHÖRERS

Um Ihren Kopfhörer einzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (6) für 3 Sekunden gedrückt. Eine Stimme gibt Ihnen mit der Ansage Bescheid: „Power on“, und ein rotes und blaues Licht blinken abwechselnd. Der Kopfhörer geht automatisch in den Pairing-Modus.

PAIRING

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy oder Bluetooth Gerät eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie Ihren Kopfhörer ein. Er geht automatisch in den Pairing-Modus, und ein blaues und rotes Licht beginnen abwechselnd schnell zu blinken.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts und wählen Sie „T'NB FLOW“. Eine Stimme wird Sie durch die Ansage „connected“ informieren, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet ein blaues Licht kontinuierlich.
5. Sobald der Kopfhörer angeschlossen ist, wird er jedes Mal, wenn er eingeschaltet wird, automatisch mit Ihrem Gerät gekoppelt.

AUSSCHALTEN IHRES KOPFHÖRERS

Um den Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste (6) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn das rote und blaue Licht (3) erloschen sind. Eine Stimme gibt Ihnen mit der Ansage Bescheid: «Power off».

FUNKTIONEN

- Play/Pause: Drücken Sie die Multifunktionstaste (6) einmal. Durch erneutes Drücken wird die Musik wieder gestartet
- Lautstärkeregler: Drücken Sie kurz auf den „+“ Button (7), um die Lautstärke zu erhöhen / auf den „-“ Button (5), um die Lautstärke zu reduzieren. Ein Signalton informiert Sie, wenn Sie die minimale und maximale Lautstärke erreicht haben.
- Titelwechsel: Drücken Sie und halten die „+“ Multifunktionstaste (7), um zum nächsten Lied zu wechseln / drücken und halten Sie den „-“ Button (5), um zum vorigen Lied zu wechseln.
- ANC-Modus: Zum Einschalten schalten Sie den ANC-Button (1) ein, ein grünes Licht geht an. Zum Ausschalten schalten Sie den Button erneut um, und das grüne Licht geht aus.
- Annehmen/Beenden eines Anrufs: Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Musik automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie die Multifunktionstaste (6) am Kopfhörer einmal, um den Anruf anzunehmen, und dasselbe, um aufzulegen. Sobald Sie aufgelegt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch wieder gestartet.

- Abweisen eines Anrufs: Drücken Sie die Multifunktionstaste (6) zweimal.
- Siri: Sagen Sie „Hi, Siri“ oder drücken Sie 3 Mal die Multifunktionstaste (6), um Siri aufzuwecken.

PASSIVMODUS

Sie können auch Ihren Kopfhörer verkabelt verwenden, um die Batterien zu schonen. Schließen Sie einfach ein Ende des 3.5/3.5 Audio-Klinkenkabels an Ihren Kopfhörer und das andere Ende an Ihr Gerät. Durch das Einstecken des Audio-Kabels wird die kabellose Funktion deaktiviert.

EIGENSCHAFTEN:

Bluetooth chipset: ATS3015

Bluetooth: 5,0

Aktive Geräuscherdrückung: bis 20-23 dB

Maximal Reichweite: 10m

Frequenzbereich: 20HZ-20KHZ

Treiber Einheit: 40mm

Impedanz: 32Ω

Kopfhörer Empfindlichkeit: 102dB±3dB

Mikrofon Empfindlichkeit: -42dB

Integrierter Akku: Polymer-Li-Ionen-Akku - 3.7V, 400MAH



Aufladen: Micro-USB/USB-Kabel

Ladezeit: 2,5 Stunden

Betriebszeit: 16 Stunden mit 25% Lautstärke (nur Bluetooth) / 12 St. mit 25% Lautstärke (Bluetooth & ANC)

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

	<p>Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.</p>
	<p>Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.</p>

ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Uw toestel moet worden gevoed conform de initieel voorziene originele eigenschappen.
- Gebruik uw toestel nooit onder water of in te vochtige plaatsen.
- Plaats geen onbrandbaar voorwerp, explosieve stof of gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel. Gebruik/bewaar uw toestel enkel in een omgeving met een temperatuur tussen -10°C en 60°C.
- Bewaar uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik uw toestel niet indien het een schok of beschadigingen ondergaan heeft.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden koppelt u uw toestel van de hoofdvoeding af voordat u het reinigt of wanneer u het niet gebruikt.
- T'nB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een verkeerd gebruik van het product of het gebruik met een toestel dat niet-compatibele elektrische eigenschappen heeft.
- Het wordt aangeraden de accu te beschermen wanneer u ze niet gebruikt om beschadiging door een val te vermijden.
- Gebruik geen schurende producten om het toestel te reinigen.
- Laat het toestel niet in de buurt van snijdende voorwerpen want het kan bekrast of beschadigd worden.

OPLADEN HOOFDTELEFOON

Om de batterij in de case op te laden, gebruikt u de meegeleverde micro-USB kabel. Sluit de kabel aan op de case en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort (2): pc, USB-lader, enz. Tijdens het opladen is het indicatielampje (3) rood. Zodra de batterij volledig is opgeladen, zal het rode indicatielampje uitgaan. De oplaadtijd is ongeveer 2,5 uur voor een lege batterij. Als de batterij van de hoofdtelefoon bijna leeg is, zal er een rood lampje knippen met elke 5 minuten een waarschuwingssignaal.

INSCHAKELN VAN UW HOOFDTELEFOON

Om uw hoofdtelefoon in te schakelen, houdt u de multifunctionele knop (6) gedurende 3 seconden ingedrukt. Een stem informeert u hierover door te zeggen:

“Power on», en een rood en blauw lampje (3) zullen afwisselend knipperen. De hoofdtelefoon zal automatisch in de koppelingsmodus gaan.

KOPPELEN

1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
2. Zet de hoofdtelefoon aan. De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd, en de blauwe en rode lampjes knipperen afwisselend snel.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw toestel en selecteer “T’NB FLOW”. Een stem informeert u dat Bluetooth is verbonden door “connected” te zeggen.
4. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, brandt er continu een blauw lampje.
5. Als de hoofdtelefoon eenmaal is aangesloten, wordt hij telkens als hij aansluit automatisch aan uw apparaat gekoppeld.

UITSCHAKELEN VAN UW HOOFDTELEFOON

To switch off your headphone, press and hold the multifunction button (6) for 3 seconds and release the button when the red and blue light (3) are off. Een stem informeert u hierover door te zeggen: “Power off”.

KENMERKEN

- Afspelen/Pauze: Druk eenmaal op de multifunctionele knop (6). Druk nogmaals om het afspelen van de muziek opnieuw te starten.
- Volume regelen: druk kort op de “+” toets (7) om het volume te verhogen/op de “-” toets (5) om het volume te verlagen. Een pieptoon laat u weten wanneer u het minimum- en maximumvolume bereikt.
- Verandering van nummer: Houd de “+” toets (7) ingedrukt om het volgende nummer te selecteren / houd de “-” toets (5) ingedrukt om het vorige nummer te selecteren.
- ANC-modus: Draai aan de ANC-knop (1) om in te schakelen, een groen lampje zal aangaan. Draai weer aan de knop om uit te schakelen en het groene lampje zal uitgaan.
- Een oproep beantwoorden/beëindigen: Als u een oproep ontvangt, wordt de muziek automatisch uitgeschakeld. Druk eenmaal op de multifunctionele knop (6) op de hoofdtelefoon om te antwoorden, doe hetzelfde om de oproep te beëindigen. Zodra u de oproep beëindigt, begint uw muziek automatisch opnieuw te spelen.
- Een oproep weigeren: dubbelklik op de multifunctionele knop (6).
- Siri: Zeg “Hi, Siri” of druk 3 keer op de multifunctionele knop (6) om Siri op te roepen.

PASSIEVE MODUS

Om de batterij te sparen kunt u uw hoofdtelefoon via een bedrade aansluiting

gebruiken. Sluit het ene uiteinde van de 3,5-3,5 audio-kabel aan op uw hoofdtelefoon en het andere uiteinde op uw apparaat. Nadat de audiokabel is ingevoerd, schakelt de draadloze functionaliteit uit.

SPECIFICATIES:

Bluetooth-chipset: ATS3015

Bluetooth: 5,0

Actieve ruisonderdrukking: tot 20-23 dB

Maximaal bereik: 10m

Frequentiebereik: 20HZ-20KHZ

Besturingseenheid: 40mm

Impedantie: 32Ω

Geluidssterkte hoofdtelefoon: 102dB±3dB

Geluidssterkte microfoon: -42dB

Geïntegreerde batterij: Lithium-ion polymeer - 3,7V, 400mAH



Opladen: Micro USB/USB-kabel

Oplaadtijd: 2,5 uur

**Werktijd: 16 uur met 25% volume (alleen Bluetooth)
/12 uur met 25% volume (Bluetooth & ANC)**

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

	<p>Gelijkstroom</p> <p>Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.</p>
	<p>Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.</p>

NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego produktu zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym oryginalnym specyfikacjom/cechom
- Nigdy nie używaj urządzenia w czasie deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- Używaj tylko dołączonych akcesoriów i złączy. Użycie jakiegokolwiek innego akcesorium nie przewidzianego do tego celu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od -10 °C do 60 °C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawić.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zszokowane lub uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed czyszczeniem lub gdy nie jest używany, odłącz urządzenie od zasilania głównego i wszystkich urządzeń.
- W przypadku produktu nieprzewodowego nie należy zostawiać produktu w pobliżu kart kredytowych lub innych nośników danych.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Aby naładować akumulator etui, użyj dołączonego kabla Mikro-USB. Podłącz kabel do etui, a następnie podłącz drugi koniec do portu USB (2): komputer, ładowarka USB itp. Podczas ładowania kontrolka (3) będzie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu czerwone światło zgaśnie. Czas ładowania przy wyczerpanym akumulatorze to około 2,5 godziny.

Kiedy akumulator słuchawek zacznie się wyczerpywać, czerwona lampka zacznie migać, a sygnał ostrzegawczy będzie się rozlegał co 5 minut.

WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (6) przez 3 sekundy. Głos poinformuje Cię o tym, mówiąc: „Włączone”, a czerwone i niebieskie światło (3) będzie migać na przemian. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.

PAROWANIE

1. Upewnij się, że telefon lub urządzenie Bluetooth jest włączone.
2. Włącz słuchawki. Automatycznie przejdą w tryb parowania, a niebieski i czerwony wskaźnik zaczną szybko migać na przemian.
3. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „T'NB FLOW”. Głos poinformuje Cię, że Bluetooth jest połączony, mówiąc „Połączono”.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia niebieskie światło będzie się świecić w sposób ciągły.
5. Po podłączeniu za każdym razem, gdy słuchawki będą włączone, zostaną automatycznie sparowane z urządzeniem.

WYŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (6) przez 3 sekundy i zwolnij przycisk, gdy czerwona i niebieska lampka (3) zgaśnie. Głos poinformuje Cię o tym, mówiąc: „Wyłączone”.

FUNKCJE



- Załącz / Pauza: naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny (6). Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie muzyki.
- Regulacja głośności: krótko naciśnij przycisk „+” (7), aby zwiększyć głośność / przycisk „-” (5), aby zmniejszyć głośność. Sygnał dźwiękowy poinformuje Cię, kiedy osiągniesz minimalną i maksymalną głośność.
- Zmiana utworów: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” (7), aby wybrać następny utwór / naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” (5), aby wybrać poprzedni utwór.
- Tryb ANC: Przełącz przycisk ANC (1), aby go włączyć, zaświeci się zielone światło. Aby go wyłączyć, ponownie przełącz przycisk, a zielone światło zgaśnie.
- Odbieranie / kończenie połączenia: Kiedy nadejdzie połączenie, muzyka wyłączy się automatycznie. Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny (6) na słuchawkach, aby odebrać, zrób to samo, aby się rozłączyć. Po rozłączeniu muzyka ponownie zacznie się odtwarzać automatycznie.
- Odrzucić połączenie: kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny (6).
- Siri: powiedz „Hi, Siri” lub naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny (6), aby obudzić Siri.

TRYB PASYWNY

Możesz używać słuchawek jako słuchawek przewodowych, aby oszczędzać akumulator. Po prostu podłącz jeden koniec kabla audio 3,5-3,5 do słuchawek, a jeden koniec do urządzenia. Włożenie kabla audio wyłącza funkcje bezprzewodowe.

SPECYFIKACJA:**Chipset Bluetooth: ATS3015****Bluetooth: 5.0****Aktywna redukcja szumów: do 20-23 dB****Maksymalny zasięg: 10 m****Zakres częstotliwości: 20 HZ-20 KHZ****Jednostka napędowa: 40 mm****Impedancja: 32 Ω** **Czułość słuchawek: 102dB \pm 3dB****Czułość mikrofonu: -42dB****Zintegrowany akumulator: litowo-polimerowy - 3,7 V, 400 mAH****Ładowanie: kabel Mikro USB / USB****Czas ładowania: 2,5 godziny****Czas pracy: 16 godzin przy 25% głośności (tylko Bluetooth)
/ 12 godzin przy 25% głośności (Bluetooth i ANC)****POTRZEBUJ POMOCY?**

W trosce o zadowolenie naszych klientów masz możliwość skontaktowania się z nami pod adresem info@t-nb.com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com

	<p>Prąd stały Aby wskazać, na tabliczce znamionowej że sprzęt nadaje się tylko do prądu stałego; aby zidentyfikować odpowiadające terminale.</p>
	<p>Długie słuchanie przy pełnej mocy może uszkodzić ucho użytkownika.</p>

TnB t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

