



---

## ENCEINTE BLUETOOTH®

### Bluetooth® speaker

For BT BRD / EDR :  
Frequency range: 2,402 – 2,480 GHz  
Max power: -5,78 dBm

For BT / LE:  
Frequency range: 2,402 – 2,480 GHz  
Max power: -3,32 dBm



### Instructions


Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

---

HPXPL2BK0

# ENCEINTE BLUETOOTH®

Bluetooth® speaker



**TnB** t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence



## FR - NOS REMERCIEMENTS

---

**Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.**

### CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

---

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

---

1. Cordon
2. Baisser le volume / Chanson précédente
3. Play / Pause / répondre à un appel
4. Monter le volume / Chanson suivante
5. Power ON / OFF
6. Changer le mode de lecture
7. Indicateur LED
8. Port Micro USB
9. Port auxiliaire
10. Indicateur Bluetooth
11. Microphone

## MODES DE LECTURE :

- Le mode Bluetooth est activé automatiquement lors de l'allumage. Une LED blanche clignote. Activez le Bluetooth sur votre périphérique, et lancez une recherche pour détecter l'enceinte. Le nom d'appairage est « TNB XPLORE 0 »
- Lorsque vous insérez un câble auxiliaire, l'enceinte émet une tonalité qui confirme sa connexion. Appuyez une fois sur le bouton « M » pour passer au mode auxiliaire.

## BOUTONS :

- Appuyez brièvement sur le bouton « + » : monter le volume
- Maintenez le bouton « + » : Chanson suivante
- Appuyez brièvement sur le bouton « - » : baisser le volume
- Maintenez le bouton « - » : Chanson précédente
- Appuyez brièvement sur le bouton « ► » : Play / Pause / Répondre à un appel
- Maintenez le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes : Allumer / Eteindre
- Appuyez brièvement sur le bouton « M » : Changement de mode

## INTERCONNEXION DES ENCEINTES :

Il est possible de connecter deux enceintes XPLORE 0 entre elles pour profiter d'une meilleure spatialisation du son (mode Surround).

- Allumez les deux enceintes séparément, le mode Bluetooth s'active automatiquement.
- Maintenez le bouton « ► » de l'une des deux enceintes jusqu'à entendre un signal sonore. Lorsque la connexion est effective, une LED bleue clignote toutes les 3 secondes sur une enceinte, et reste allumée sur l'autre enceinte.
- Activez le Bluetooth sur votre périphérique, et lancez une recherche pour détecter l'enceinte. Le nom d'appairage est « TNB XPLORE 0 »
- Vous pouvez jouer votre musique en mode Surround.

## CARACTERISTIQUES :

**Autonomie à puissance maximale : 5h**

**Bluetooth 5.0**

**Portée : 10 mètres**

**Voltage : DC – 5V – 1A**



**Batterie : Lithium polymère 3,7V – 800mAh**

**Puissance de sortie : 5W**

**Waterproof IPX7**

## BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Courant continu</b><br>Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes. |
|  | A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.  |

## EN - OUR THANKS

---

**Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.

### PRODUCT FEATURES

---

1. Cable
2. Decrease volume / Previous track
3. Play / Pause / Answer a call
4. Increase volume / Next track
5. Power ON / OFF
6. Change read mode
7. LED Indicator
8. Micro USB port
9. Auxiliary port
10. Bluetooth indicator
11. Microphone

### PLAYBACK MODES:

---

- The Bluetooth mode is automatically activated when turned on. A white LED will blink Activate Bluetooth on your device, and search for the speaker. The pairing name is «TNB XPLORE 0»
- When the AUX cable is inserted the speaker will emit a sound when it is connected. Press the «M» button once to switch to AUX mode.

## BUTTONS:

---

- Press the «+» button briefly: increase the volume
- Hold the «+» button: Next track
- Press the «-» button briefly: decrease the volume
- Hold the «-» button: Previous track
- Press the «▶» button briefly: Play / Pause / Answer a call
- Hold the «ON / OFF» button for 3 seconds: Turn on / Turn off
- Press the «M» button briefly: Change mode

## SPEAKER INTERCONNECTION:

---

Two XPLORE 0 speakers can be connected to each other for better surround sound audio (Surround mode).

- Switch on the two speakers separately; the Bluetooth mode will be activated automatically.
- Hold the «▶» button on one of the two speakers until a sound is emitted. When connection is established, a blue LED flashes every 3 seconds on one speaker and stays illuminated on the other speaker.
- Activate Bluetooth on your device and search for the speaker. The pairing name is «TNB XPLORE 0»
- You can play your music in Surround mode.

## FEATURES:

---

**Battery life at maximum power: 5h**

**Bluetooth 5.0**

**Range: 10 meters**

**Voltage: DC – 5V – 1A**

**Battery: Lithium polymer 3.7V – 800mAh**



**Power output: 5W**

**Waterproof IPX7**

## NEED HELP?

---

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |  |
|---|--|
|   | <b>Direct current</b><br>To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals. |
|  | Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.  |

## ES - AGRADECIMIENTOS

---

**Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.**

### NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

---

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

1. Cordón
2. Bajar el volumen / Canción anterior
3. Reproducción / Pausa / contestar a una llamada
4. Subir el volumen / Canción siguiente
5. ON / OFF
6. Cambiar el modo de reproducción
7. Indicador LED
8. Puerto micro-USB
9. Puerto auxiliar
10. Indicador Bluetooth
11. Micrófono

## MODOS DE REPRODUCCIÓN

- El modo Bluetooth se activa automáticamente al encender el dispositivo. La LED blanca parpadeará Active el Bluetooth en el dispositivo e inicie una búsqueda para detectar el altavoz. El nombre para el emparejamiento es «TNB XPLORE 0»
- Al conectar el cable auxiliar, el altavoz emite una señal sonora que confirma su conexión. Pulse una vez el botón «M» para pasar al modo auxiliar.

## BOTONES

- Pulse brevemente el botón «+»: subir el volumen
- Mantenga pulsado el botón «+»: canción siguiente
- Pulse brevemente el botón «-»: bajar el volumen
- Mantenga pulsado el botón «-»: canción anterior
- Pulse brevemente el botón «▶»: reproducción / pausa / contestar una llamada
- Mantenga pulsado el botón «ON/OFF» durante 3 segundos: encender/apagar
- Pulse brevemente el botón «M»: cambio de modo

## INTERCONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

Es posible conectar ambos altavoces XPLORE 0 entre sí para disfrutar de una mayor espacialización del sonido (modo Surround).

- Encienda los dos altavoces, el modo Bluetooth se activa automáticamente.
- Mantenga pulsado el botón «▶» de uno de los dos altavoces hasta oír una señal sonora. Una vez conectado, la LED azul parpadea cada 3 segundos en uno de los altavoces, y en el otro se mantiene encendida.
- Active el Bluetooth en el dispositivo e inicie una búsqueda para detectar el altavoz. El nombre para el emparejamiento es «TNB XPLORE 0»
- Podrá escuchar su música en modo Surround.

## CARACTERÍSTICAS

**Autonomía a máxima potencia: 5 h**

**Bluetooth 5.0**

**Alcance: 10 metros**

**Voltaje: DC – 5 V – 1 A**



**Batería: polímero de litio 3,7 V – 800 mAh**

**Potencia de salida: 5 W**

**Waterproof IPX7**

## ¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Corriente continua</b><br/>Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.</p> |
|  | <p>La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.</p>   |



## PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

---

**Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

---

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO

---

1. Cordão
2. Diminuir o volume / Faixa anterior
3. Reproduzir / Pausa / Atender uma chamada
4. Aumentar o volume / faixa seguinte
5. Botão ON/OFF
6. Mudar modo de leitura
7. Indicador LED
8. Porta micro USB
9. Porta auxiliar
10. Indicador Bluetooth
11. Microfone

## MODOS DE LEITURA:

---

- O modo Bluetooth é ativado automaticamente quando o dispositivo é ligado. Um LED branco fica intermitente. Ative o Bluetooth no seu periférico e lance uma pesquisa para detetar a

- coluna. O nome de emparelhamento é «TNB XPLORE 0»
- Quando insere o cabo auxiliar, a coluna emite um sinal sonoro que confirma a sua ligação. Pressione uma vez o botão "M" para passar para o modo auxiliar.

## BOTÕES:

- Pressione brevemente o botão "+": aumentar o volume
- Mantenha o botão "+" pressionado: Faixa seguinte
- Pressione brevemente o botão "-": diminuir o volume
- Mantenha o botão "-" pressionado: Faixa anterior
- Pressione de forma breve o botão "▶": Reproduzir / Pausa / Atender uma chamada
- Manter o botão "ON/OFF" premido durante 3 segundos: Ligar / desligar
- Pressione de forma breve o botão "M": Mudar de modo

## INTERLIGAÇÃO DAS COLUNAS:

É possível ligar duas colunas XPLORE 0 entre si para desfrutar de uma melhor espacialização do som (modo Surround).

- Ligue as duas colunas separadamente. O modo Bluetooth ativa-se automaticamente
- Pressione longamente o botão "▶" de uma das duas colunas até ouvir um sinal sonoro. Quando a ligação é realizada, um LED azul pisca a cada 3 segundos numa coluna e permanece ligado na outra coluna.
- Ative o Bluetooth no seu periférico e lance uma pesquisa para detetar a coluna. O nome de emparelhamento é «TNB XPLORE 0»
- Pode reproduzir música em modo Surround.

## CARACTERÍSTICAS:

**Autonomia com potência máxima: 5h**

**Bluetooth 5.0**

**Alcance: 10 metros**

**Tensão: DC – 5V – 1A**



**Bateria: Polímeros de lítio 3,7V – 800mAh**

**Potência de saída: 5W**

**Estanqueidade IPX7**

## PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Corrente contínua</b><br>Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes. |
|  | Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.  |

## DE - UNSER DANK

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Handys.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

1. Schnur
2. Lautstärke verringern / vorheriges Lied
3. Play / Pause / Anruf entgegennehmen
4. Lautstärke erhöhen / nächstes Lied
5. Power ON / OFF
6. Lese-Modus ändern
7. LED-Anzeige
8. Micro USB-Anschluss
9. Aux-Anschluss
10. Bluetooth-Anzeige
11. Mikrofon

## LESE-MODI:

- Der Bluetooth-Modus wird beim Einschalten automatisch aktiviert. Eine weiße LED blinkt. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach dem Lautsprecher. Der Name der Kopplung lautet "TNB XPLORE 0".
- Wenn Sie ein Hilfskabel einführen, gibt der Lautsprecher einen Ton ab und bestätigt die Verbindung. Drücken Sie den "M" Button, um in den Hilfsmodus zu wechseln.

## BUTTONS:

- Drücken Sie kurz den "+" Button: Lautstärke erhöhen
- Halten Sie den "+" Button gedrückt: Nächstes Lied
- Drücken Sie kurz den "-" Button: Lautstärke verringern
- Halten Sie den "-" Button gedrückt: Vorheriges Lied
- Drücken Sie kurz den "▶" Button: Play / Pause / Anruf entgegennehmen
- Den ON/OFF-Button während 3 Sekunden drücken: Einschalten / Ausschalten
- Drücken Sie kurz den "M" Button: Modus Wechsel

## LAUTSPRECHER-ZUSAMMENSCHALTUNG:

Es ist möglich, zwei XPLORE 0 Lautsprecher für einen besseren Raumklang miteinander zu verbinden (Surround-Modus).

- Schalten Sie die beiden Lautsprecher separat ein, der Bluetooth-Modus wird automatisch aktiviert.
- Halten Sie den "▶" Button einer der beiden Lautsprecher gedrückt, bis Sie einen Piep Ton hören. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, blinkt eine blaue LED alle 3 Sekunden bei einem Lautsprecher und bleibt bei dem anderen Lautsprecher eingeschaltet.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach dem Lautsprecher. Der Name der Kopplung lautet "TNB XPLORE 0".
- Sie können Ihre Musik im Surround-Modus abspielen.

## EIGENSCHAFTEN:

**Autonomie bei maximaler Stärke: 5h**

**Bluetooth 5.0**

**Reichweite: 10 Meter**

**Spannung: DC – 5 V – 1 A**



**Akku: Lithium Polymer 3,7 V – 800 mAh**

**Ausgangsspannung: 5W**

**Waterproof IPX7**

## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com) zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Gleichstrom</b><br>Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen. |
|  | Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.  |

## IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

---

**Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.**

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

---

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

---

1. Cordoncino
2. Abbassare il volume / Traccia precedente
3. Play / Pausa / Rispondi a una chiamata
4. Alzare il volume / Traccia successiva
5. Accensione / Spegnimento
6. Cambia la modalità di riproduzione
7. Indicatore LED
8. Porta micro USB
9. Porta AUX
10. Indicatore Bluetooth
11. Microfono

## MODALITÀ DI LETTURA:

- La modalità Bluetooth si attiva automaticamente all'accensione. Un LED bianco lampeggia. Attiva il Bluetooth sul dispositivo e avvia una ricerca per rilevare l'altoparlante. Il nome del collegamento è «TNB XPLORE 0».
- Quando si inserisce un cavo ausiliario, l'altoparlante emette un segnale acustico che conferma la sua connessione. Premere una volta il pulsante « M » per accedere alla modalità ausiliaria.

## TASTI:

- Premere brevemente il tasto «+»: aumenta il volume
- Tenere premuto il tasto «+»: Canzone successiva
- Premere brevemente il tasto «-»: abbassa il volume
- Tenere premuto il tasto «-»: Canzone precedente
- Premere brevemente il tasto «▶»: Play / Pausa / Rispondi a una chiamata
- Tenere premuto il tasto «Accensione / Spegnimento» per 3 secondi:  
Accendere/ Spegnere
- Premere brevemente il tasto «M»: Modifica modalità

## INTERCONNESSIONE ALTOPARLANTI:

È possibile collegare due altoparlanti XPLORE 0 insieme per godere di una migliore spazializzazione del suono (modalità Surround).

- Accendere i due altoparlanti separatamente, la modalità Bluetooth si attiva automaticamente.
- Tenere premuto il pulsante «▶» di uno dei due altoparlanti fino a quando non si sente un segnale acustico. Quando la connessione è avvenuta con successo, un LED blu lampeggia ogni 3 secondi su un altoparlante e rimane acceso sull'altro altoparlante.
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo e avviare una ricerca per rilevare l'altoparlante. Il nome del collegamento è «TNB XPLORE 0»
- È possibile riprodurre la musica in modalità Surround.

## CARATTERISTICHE:

**Autonomia alla massima potenza: 5h**

**Bluetooth 5.0**

**Portata: 10 metri**

**Voltaggio: DC – 5V – 1A**



**Batteria: Polimeri di litio 3,7V – 800mAh**

**Potenza in uscita: 5W**

**Waterproof IPX7**

## OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Corrente diretta</b><br>Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta;<br>per identificare i relativi terminali. |
|  | A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.   |

## NL- ONZE DANK

---

**Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.**

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

---

1. Koord
2. Volume verlagen / Vorig liedje
3. Play / Pause / oproep beantwoorden
4. Volume verhogen / Volgend liedje
5. Power ON / OFF
6. De afspeelmodus veranderen
7. Ledaanduiding
8. Micro USB-poort
9. Aux-poort
10. Bluetoothaanduiding
11. Microfoon

## AFSPEELMODUS:

- De bluetoothmodus wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen. Er knippert een witte led. Activeer de bluetooth op uw randtoestel en start het zoeken van de luidspreker. De pairingnaam is "TNB XPLORE 0".
- Bij het insteken van een aux-kabel zendt de luidspreker een geluid uit dat zijn aansluiting bevestigt. Druk eenmaal op de "M"-knop om naar de aux-modus over te gaan.

## KNOPPEN:

- Druk kort op de knop "+": het volume verhogen
- Houd de knop "+" ingedrukt: volgend liedje
- Druk kort op de knop "-": het volume verlagen
- Houd de knop "-" ingedrukt: vorig liedje
- Druk kort op de knop "▶": Play / Pause / Een oproep beantwoorden
- Houd de "ON/OFF"-knop gedurende 3 seconden ingedrukt :  
Inschakelen / Uitschakelen
- Druk kort op de "M"-knop: De modus veranderen

## ONDERLINGE AANSLUITING VAN DE LUIDSPREKERS:

De twee XPLORE 0-luidsprekers kunnen onderling worden aangesloten voor een betere ruimtelijke verdeling van het geluid (Surroundmodus).

- Schakel beide luidsprekers apart in, de bluetoothmodus wordt automatisch ingeschakeld.
- Houd de "▶"-knop van een van de twee luidsprekers ingedrukt tot u een geluidssignaal te horen krijgt. Wanneer de aansluiting een feit is, knippert een blauwe led om de 3 seconden op een luidspreker en blijft deze branden op de andere luidspreker.
- Activeer de bluetooth op uw randtoestel en start het zoeken van de luidspreker. De pairingnaam is "TNB XPLORE 0".
- U kunt uw muziek in Surroundmodus afspelen.

## EIGENSCHAPPEN:

**Autonomie op maximaal vermogen: 5u**

**Bluetooth 5.0**

**Bereik: 10 meter**

**Spanning: DC – 5V – 1A**

**Batterij: Lithium-polymeer 3,7V – 800mAh**



**Uitgangsvermogen: 5W**

**Waterproof IPX7**

## HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com).

Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Gelijkstroom</b><br>Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren. |
|  | Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.   |



## PL- NASZE PODZIĘKOWANIA

---

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego produktu zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji obsługi.

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

---

- W przypadku niewłaściwego użycia nie można zastosować żadnej gwarancji.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa
- Ostrożnie obchodź się z produktem.
- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie przewidzianej charakterystyce
- Gniazdko elektryczne dla sprzętu elektrycznego musi być zainstalowane w pobliżu tego sprzętu i być łatwo dostępne.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych ani niebezpiecznych przedmiotów.
- Używaj i przechowuj urządzenie tylko w środowisku o temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy chyba że skorzystały one, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru lub wcześniejszej instrukcji dotyczącej użytkowania urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie próbuj go naprawiać ani modyfikować samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało wstrząśnięte lub uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, odłącz urządzenie od głównego źródła zasilania i od dowolnego urządzenia przed jego czyszczeniem lub gdy nie jest używane.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów i złączy. Stosowanie akcesoriów innego typu, które nie są przeznaczone do tego celu, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i zimne. Nie używaj smarów ani innych produktów, które mogą uszkodzić urządzenie.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu lub użycia z urządzeniem o niezgodnych właściwościach elektrycznych.
- O ile nie określono inaczej, nigdy nie używaj urządzenia podczas deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu punktów wodnych.
- O ile nie określono inaczej, ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- W przypadku produktu nieprzewodowego nie należy pozostawiać produktu w pobliżu kart kredytowych lub innych nośników danych.
- Unikaj używania urządzeń nieprzewodowych w pobliżu typowych źródeł zakłóceń, takich jak kable zasilające, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne, nieprzewodowe kamery wideo i nieprzewodowe telefony domowe.
- Aby poprawić jakość i siłę sygnału nieprzewodowego, zmniejsz liczbę aktywnych urządzeń działających w tym samym paśmie częstotliwości nieprzewodowej.

## CECHY PRODUKTU

---

1. Przewód
2. Przycisł / poprzedni utwór
3. Odtwórz / Wstrzymaj-pauza / odbierz połączenie
4. Podgłoś / następny utwór
5. Włączanie ON / wyłączenie OFF zasilania
6. Zmień tryb odtwarzania
7. Wskaźnik LED
8. Port Mikro USB
9. Port pomocniczy
10. Wskaźnik Bluetooth
11. Mikrofon

## TRYBY CZYTANIA:

- Tryb Bluetooth włącza się automatycznie po załączeniu. Biała dioda LED miga. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj głośnik. Nazwa parowania to „TNB XPLORE 0”
- Po włożeniu pomocniczego kabla, głośnik emituje dźwięk potwierdzający jego połączenie. Naciśnij raz przycisk „M”, aby przejść do trybu pomocniczego.

## PRZYCISKI:

- Naciśnij krótko przycisk « + »: podgłoś
- Przytrzymaj przycisk « + »: następny utwór
- Naciśnij krótko przycisk « - »: przycisz
- Przytrzymaj przycisk « - »: poprzedni utwór
- Naciśnij krótko przycisk « ► »: Odtwórz / wstrzymaj-pauza / odbierz połączenie
- Przytrzymaj przycisk « ON/OFF » przez 3 sekundy: Włącz / wyłącz
- Naciśnij krótko przycisk « M »: Zmiana trybu

## POŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW:

Dwa głośniki XPLORE 0 można połączyć ze sobą, aby uzyskać lepszą przestrzenność dźwięku (tryb Surround).

- Włącz oddzielnie dwa głośniki, tryb Bluetooth aktywuje się automatycznie.
- Przytrzymaj przycisk « ► » na jednym z dwóch głośników, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Gdy połączenie zostanie nawiązane, niebieska dioda LED miga co 3 sekundy na jednym głośniku i pozostaje zapalona na drugim głośniku.
- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i uruchom wyszukiwanie, aby znaleźć głośnik. Nazwa parowania to « TNB XPLORE 0 »
- Możesz odtwarzać muzykę w trybie Surround.

## CECHY :

**Autonomia przy maksymalnej mocy: 5 godz**

**Bluetooth 5.0**

**Zasięg: 10 metrów**

**Napięcie: DC - 5 V - 1 A.**



**Bateria: litowo-polimerowa 3,7 V - 800 mAh**

**Moc wyjściowa: 5 W.**

**Wodoodporny IPX7**

## POTRZEBUJ POMOCY?

W trosce o zadowolenie naszych klientów masz możliwość skontaktowania się z nami pod adresem [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Konservacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Prąd stały</b><br>Aby wskazać, na tabliczce znamionowej że sprzęt nadaje się tylko do prądu stałego; aby zidentyfikować odpowiadające terminale. |
|  | Długie słuchanie przy pełnej mocy może uszkodzić ucho użytkownika.  |

## **BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ**

---

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

### **ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за този цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители на съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобряват качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.

### **ОПИСАНИЕ**

---

1. Шнур
2. Намаляване на звука / Предишна песен
3. Пускане / Пауза / отговор на повикване
4. Увеличаване на звука / Следваща песен
5. Включване/изключване на захранването
6. Промяна на режима на четене
7. Светлинен индикатор
8. Micro USB вход
9. Port auxiliaire
10. Bluetooth индикатор
11. Микрофон

## РЕЖИМИ НА ЧЕТЕНЕ

- Bluetooth режимът се активира автоматично при включване. Бял светодиод мига. Активирайте Bluetooth на устройството си и започнете търсене, за да откриете високоговорителя. Името на свързането е « TNB XPLORE 0 »
- Когато поставите допълнителен кабел, високоговорителят излъчва сигнал, който потвърждава връзката му. Натиснете бутона „M“ веднъж, за да преминете към спомагателен режим.

## БУТОНИ

- Натиснете за кратко бутона „+“ : увеличаване на звука
- Задръжте бутона „+“ : Следваща песен
- Натиснете за кратко бутона „-“ : намаляване на звука
- Задръжте бутона „-“ : Предишна песен
- Натиснете за кратко бутона „▶“ : Пускане / Пауза / Отговор на повикване
- Задръжте бутона „ON/OFF“ за 3 секунди : Включване/Изключване
- Натиснете за кратко бутона „M“ : Промяна на режима

## ВЗАИМОСВЪРЗВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ:

Възможно е да свържете два високоговорителя XPLORE 0 един към друг, за да се насладите на по-добро пространствено разпределение на звука (режим Surround).

- Включете двата високоговорителя поотделно, Bluetooth режимът се активира автоматично.
- Задръжте бутона „▶“ на един от двата високоговорителя, докато не чуете звуков сигнал. Когато връзката е ефективна, син светодиод мига на всеки 3 секунди на единия високоговорител и остава да свети на другия високоговорител.
- Активирайте Bluetooth на устройството си и започнете търсене, за да откриете високоговорителя. Името на свързането е „TNB XPLORE 0“
- Можете да пуснете музиката в режим Surround.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Капацитет при максимална мощност: 5 часа

Bluetooth 5.0

Обхват: 10 метра

Напрежение: DC – 5V – 1A



Батерия: литиево-полимерна 3,7V – 800mAh

Изходна мощност: 5W

Водоустойчив IPX7

## ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Постоянен ток</b><br>За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми. |
|  | Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.  |