

BLACKBIRD

CLAVIER GAMING

4 TOUCHES G-SERIES
PROGRAMMABLES

COMPATIBLE :
MAC
WINDOWS XP
VISTA/7/8/10



IDEAL
GAMER

Comment programmer les macros ? touches G1, G2, G3, G4, G5.

Prenons pour exemple la programmation des touches WASD.

- 1.Appuyez sur la touche "Rec", vous verrez une lumière rouge clignoter.
- 2.Appuyez sur la touche "G1", la LED clignotera plus rapidement.
- 3.Appuyez sur les touches "WASD".
- 4.Appuyez sur la touche "Rec". Maintenant la touche "G1" est programmée pour reprendre la combinaison de touches "WASD".

Comment supprimer les Macros ?

- 1.Appuyez sur Rec. vous verrez une lumière rouge clignoter.
- 2.Appuyez sur G1.
- 3.Appuyez sur Rec.

KBGAME 1

ELYTE

A RANGE FOR GAMERS
UNE GAMME POUR LES GAMERS

TnB[®] **o'n line**
www.t-nb.com

T'nB SA France - Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau - 13300 Salon de Provence - France

All brand names and products mentioned are
the property of their respective owners. Toutes
les marques et produits cités sont des marques
déposées par leurs propriétaires respectifs.

ELYTE
LIFE IS A GAME



BLACKBIRD
CLAVIER GAMING

TnB[®]