


Imagem - Lensy -



## guirlanda de fotos led 10 cliques

UMA DECORAÇÃO QUE BRILHA COM MIL LUZES.

Graças a a guirlanda de fotos LED você pode destacar suas fotos mais bonitas.

Você tem 10 cliques para poder expô-los.

Crie toda uma decoração em torno deste acessório luminoso.

Requer duas pilhas AA (não incluídas).

Todo o resto da gama Lensy espera por si, venha descobri-la.

### CONTEÚDO DA CAIXA

1 x Corda de LED



## Recursos



Universal

Ref.: LSLEDCLIP



3 303170 094754

Embalagem: % 1  
 Peso líquido (g): 94  
 Peso com embalagem (g): 120  
 Tamanho do produto (cm):  
 Tamanho da embalagem (cm): 12x4x16



Mais informações...

[www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

La Marque Française