

Image - Accessoires photo - Nettoyage photo



Contient :

- 1 pinceau soufflant pour chasser en douceur toutes les poussières de votre appareil photo/caméscope et de son optique
- 1 spray de nettoyage 20 ml spécialement conçu pour écrans (en verre ou en plastique rigide) et lentilles
- 1 tissu microfibrés & 5 cotons-tiges
- 25 lingettes sèches anti-statiques

CONTENU DE LA BOÎTE



Caractéristiques



Appareils
photo/Caméscope

20 (spray)

Réf. : NEDCFULL1



3 303170 061251

Colisage : 10
Poids net (g) : 44
Poids avec emballage (g) : 77
Taille du produit (cm) :
Taille de l'emballage (cm) : 8x4x18.5



Plus d'infos...

www.t-nb.com

La Marque Française