

# BATTERIE DE SECOURS 2 USB 20 000 MAH 10W

NE TOMBEZ PLUS EN PANNE DE BATTERIE



Grâce à cette batterie de secours, fini les problèmes de batterie avec votre Smartphone, tablette. Rechargez-le facilement où que vous soyez.

- Charge universelle pour tout appareils en USB (Smartphones, lecteurs MP3, caméras, tablettes, consoles de jeux portable...).
  - Multipliez par 8 l'autonomie de votre Smartphone suivant le modèle et chargez jusqu'à 4 fois votre tablette.
  - Rechargez jusqu'à deux appareils en même temps grâce aux deux connecteurs USB-A
  - Profitez d'une charge rapide 10W
  - Batterie livrée avec un câble USB type-C
- Profitez de votre contenu multimédia sans aucune limite.

**Chargez vos appareils où que vous soyez**




# BATTERIE DE SECOURS 2 USB 20 000 MAH 10W

## Caractéristiques

Dimensions produits (LxPxH) en cm :  
Capacité de la batterie : 20000mAh  
Caractéristiques courant d'entrée : 5V/2A  
Caractéristiques courant de sortie : 5V  
Compatibilité : USB-A  
Dimensions produits (L x H x P) en cm : 7,5 x 14,5 x 2,2 cm  
Fonction du câble : Charge  
Nombre de ports : 2  
Puissance max (A) : 2,1  
Puissance max (W) : 11  
Type de câble : USB-A / USB-C  
Type de charge : Rapide

## Contenu de la boîte

Batterie de secours 20 000 mAh  
Notice d'utilisation  
Câble USB-A / USB Type-C



Couleur : Noir  
Colisage : 4  
Garantie : 2 an(s)  
Poids net (g) : 386  
Poids avec emballage (g) : 426

