

CLIP LED POUR CHAUSSURE

Clip LED ultra léger et confortable.

Se fixe autour de votre chaussure pour vous offrir une visibilité par temps sombre.

2 modes de fonctionnement, fixe et clignotant.

Résistant à l'eau et à la sueur ce clip est alimenté par des piles bouton CR2025H.



Pratiquez votre sport en toute sécurité



CLIP LED POUR CHAUSSURE

Caractéristiques

Type de pile/batterie : Pile bouton CR2025H (X2) fournies

Contenu de la boîte



Couleur :
Colisage : 6
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 29.3
Poids avec emballage (g) : 74.7

