

Make your life easier



Urban Moov - Accessoires - Eclairages









Éclairage LED directionnel pour vélo

SIGNALEZ-VOUS AVEC CE PACK LED DIRECTIONNEL ET SA TÉLÉCOMMANDE.

Barre de LED directionnelles avec système de fixation tubulaire à placer sous la selle de votre vélo.

Ce système de signalisation LED est doté de 3 modes :

- Flèche Gauche pour annoncer un virage à gauche.
- Flèche Droite pour annoncer un virage à droite
- SOS (Barre LED centrale rouge) pour annoncer votre position ou un éventuel problème.

Doté d'une télécommande se fixant sur votre guidon, vous contrôlez les signaux lumineux en toute sécurité lors de vos déplacements à vélo.

CONTENU DE LA BOÎTE



1 éclairage arrière

1 télécommande avec 1 plie CR2025

1 notice d'utilisation

Caractéristiques













10,5x3x3

Batterie Lithium-ion et pile

Jusqu'à 4,30 heures

Vélo

ABS, polystyrène







Résiste aux intempéries



120 lumens



Arrière: Batterie Lithium-Ion 800mAh / Télécommande : 1 Pile CR2025 3V (fournie)



Colisage: 3 Poids net (g): 120 Poids avec emballage (g): 155 Taille du produit (cm): Taille de l'emballage (cm) : 11x4x16







Make your life easier



Réf.: UMLED4

Colisage: 3 Poids net (g): 120
Poids avec emballage (g): 155
Taille du produit (cm):
Taille de l'emballage (cm): 11x4x16



